

Instrukcja Bezpieczeństwa – Kabel i Przewód HDMI

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Przeczytać uważnie przed użyciem i zachować na przyszłość.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania kabla/przewodu HDMI. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, podłączonych urządzeń lub stwarzać potencjalne zagrożenia dla użytkownika.

1. Przeznaczenie Produktu

- Kabel/przewód HDMI przeznaczony jest wyłącznie do przesyłania cyfrowych sygnałów audio i wideo pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami (np. telewizor, monitor, komputer, konsola do gier, odtwarzacz Blu-ray).
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku, chyba że specyfikacja produktu wyraźnie stanowi inaczej.
- Używaj kabla wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Instalacja i Podłączanie

- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla HDMI upewnij się, że oba urządzenia są wyłączone lub znajdują się w trybie czuwania, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia portów lub urządzeń.
- Podłączaj wtyczki HDMI ostrożnie, dopasowując je do odpowiednich gniazd w urządzeniach. Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia wtyczki lub gniazda.
- Upewnij się, że wtyczki są całkowicie i pewnie osadzone w gniazdach. Luźne połączenie może powodować problemy z transmisją sygnału lub niestabilną pracę urządzeń.
- Unikaj nadmiernego zginania lub naprężania kabla, szczególnie w pobliżu wtyczek.

3. Bezpieczne Użytkowanie

- **Uszkodzenia mechaniczne:** Chroń kabel przed zgnieciem (np. przez meble), przecięciem, nadeptaniem, przytrzaśnięciem drzwiami lub oknem. Nie owijaj kabla ciasno wokół ostrych krawędzi.
- **Zagrożenie potknięciem:** Poprowadź kabel w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia potknięciem dla domowników lub zwierząt. W miarę możliwości

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

używaj listew przypodłogowych, organizatorów kabli lub przymocuj kabel bezpiecznie do ściany lub mebli.

- **Źródła ciepła:** Trzymaj kabel z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze audio/wideo oraz bezpośredniego światła słonecznego, które może powodować degradację izolacji.
- **Wilgoć:** Chroń kabel przed kontaktem z wodą i innymi płynami. Nie używaj kabla w wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienka), chyba że jest specjalnie do tego przeznaczony.
- **Odłączanie:** Podczas odłączania kabla zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za sam przewód. Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych połączeń lub wyrwanie kabla z wtyczki.
- **Modyfikacje:** Nigdy nie modyfikuj, nie naprawiaj samodzielnie ani nie otwieraj wtyczek kabla. Wszelkie modyfikacje mogą prowadzić do nieprawidłowego działania, uszkodzenia urządzeń lub stwarzać zagrożenie.

4. Ostrzeżenia Szczególne

- **Dzieci i zwierzęta domowe:** Przechowuj i prowadź kable poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych. Mogą one stanowić ryzyko uduszenia (zaplątanie) lub uszkodzenia kabla poprzez gryzienie, co może prowadzić do awarii.
- **Instalacja w ścianach:** Nie instaluj standardowych kabli HDMI wewnątrz ścian, sufitów podwieszanych ani pod podłogami, chyba że kabel posiada odpowiednią klasyfikację ogniową (np. CL2, CL3, LSZH) dopuszczającą do takiego montażu zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Użycie nieodpowiedniego kabla w takich instalacjach może stwarzać zagrożenie pożarowe.
- **Uszkodzony kabel:** Natychmiast zaprzestań używania kabla, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak przetarta lub pęknięta izolacja, uszkodzone wtyczki, odłupane przewody. Uszkodzony kabel może powodować niestabilne połączenie, uszkodzić podłączone urządzenia lub (w skrajnych przypadkach związanych z awarią urządzenia) stwarzać ryzyko.
- **Burze:** Dla dodatkowej ochrony podłączonych urządzeń elektronicznych, zaleca się odłączanie kabli (w tym HDMI) podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi.

5. Konserwacja i Przechowywanie

- Regularnie sprawdzaj stan kabla pod kątem widocznych uszkodzeń.

- W razie potrzeby czyść styki wtyczek suchą, czystą szmatką. Nie używaj środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- Przechowuj kabel zwinięty luźno, bez ostrych zagięć, w suchym miejscu, z dala od skrajnych temperatur.

6. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony kabel HDMI jest odpadem elektronicznym. Nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE). Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować utratą gwarancji (jeśli dotyczy) oraz zwolnieniem producenta/dystrybutora z odpowiedzialności za powstałe szkody.