

Instrukcja Bezpieczeństwa - Wewnętrzna Karta Dźwiękowa

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne: Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niniejsza karta dźwiękowa jest przeznaczona wyłącznie do montażu wewnątrz komputera osobistego (PC).

1. Ostrzeżenia Ogólne:

- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci, wody ani ekstremalnych temperatur.
- Produkt zawiera delikatne komponenty elektroniczne. Obchodź się z nim ostrożnie.

2. Bezpieczeństwo Instalacji:

- **OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem!**
 - Przed rozpoczęciem instalacji **zawsze** wyłącz komputer i odłącz go od gniazdka sieciowego oraz wszelkich urządzeń peryferyjnych. Upewnij się, że w obudowie komputera nie ma napięcia.
 - Dotknij uziemionej metalowej powierzchni (np. metalowej części obudowy komputera), aby rozładować ewentualne ładunki elektrostatyczne ze swojego ciała przed dotknięciem karty dźwiękowej lub innych komponentów komputera.
- **OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia przez wyładowania elektrostatyczne (ESD)!**
 - Wyładowania elektrostatyczne mogą trwale uszkodzić kartę dźwiękową i inne komponenty komputera.
 - Podczas instalacji zaleca się stosowanie opaski antystatycznej podłączonej do uziemionego punktu.
 - Trzymaj kartę dźwiękową za krawędzie płytki drukowanej lub metalowy wspornik. Unikaj dotykania złączy i elementów elektronicznych.
- **Instalacja Fizyczna:**

- Instaluj kartę dźwiękową tylko w kompatybilnym gnieździe rozszerzeń (np. PCIe, PCI) na płycie głównej komputera, zgodnie z instrukcją obsługi komputera lub płyty głównej.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania karty do gniazda. Upewnij się, że karta jest włożona równo i do końca.
- Zabezpiecz kartę w gnieździe za pomocą odpowiedniej śruby montażowej do obudowy komputera.
- Po zainstalowaniu karty upewnij się, że żadne przewody wewnątrz obudowy nie dotykają jej komponentów ani nie blokują wentylatorów.
- Zamknij obudowę komputera przed ponownym podłączeniem zasilania.

3. Bezpieczeństwo Użytkowania:

- **Wentylacja:** Upewnij się, że obudowa komputera zapewnia odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzewaniu się komponentów, w tym karty dźwiękowej. Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- **Sterowniki i Oprogramowanie:** Używaj wyłącznie sterowników i oprogramowania dostarczonych przez producenta karty dźwiękowej lub pochodzących z zaufanych źródeł. Nieaktualne lub niekompatybilne oprogramowanie może prowadzić do niestabilności systemu lub nieprawidłowego działania urządzenia.
- **Poziom Głośności:**
 - **OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia słuchu!** Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokim poziomie głośności przez słuchawki lub głośniki podłączone do karty dźwiękowej może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
 - Ustawiaj poziom głośności na bezpiecznym poziomie i unikaj długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki.

4. Konserwacja:

- Produkt nie wymaga regularnej konserwacji przez użytkownika.
- Regularne czyszczenie wnętrza komputera z kurzu (przy wyłączonym i odłączonym zasilaniu) pomoże utrzymać optymalne warunki pracy dla wszystkich komponentów, w tym karty dźwiękowej.

5. Rozwiązywanie Problemów:

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- W przypadku problemów z działaniem karty dźwiękowej, zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu (jeśli jest dołączona) lub skontaktuj się z pomocą techniczną producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać karty dźwiękowej. Nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy mogą prowadzić do uszkodzenia produktu, utraty gwarancji i stwarzać zagrożenie.

6. Utylizacja:

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektroniczny stanowi odpad specjalny i podlega selektywnej zbiórce zgodnie z lokalnymi przepisami (Dyrektywa WEEE).
- Aby prawidłowo zutylizować produkt, oddaj go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) lub skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o możliwościach recyklingu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Zastrzeżenie: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej instalacji, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.