

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kart Pamięci SD i microSD

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji przed rozpoczęciem korzystania z karty pamięci SD lub microSD. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niewłaściwe użytkowanie produktu może prowadzić do jego uszkodzenia lub stwarzać potencjalne zagrożenia.

1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **RYZIKO ZADŁAWIENIA – MAŁE CZĘŚCI:**

- **OSTRZEŻENIE:** Karty pamięci, zwłaszcza w formacie microSD, są bardzo małe. Istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia się nimi, szczególnie przez małe dzieci (poniżej 3 roku życia).
- **Przechowuj karty pamięci ZAWSZE poza zasięgiem małych dzieci.**
- Nigdy nie wkładaj karty pamięci do ust, nosa ani uszu.
- W przypadku podejrzenia połknięcia lub zadławienia, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.

- **Bezpieczne Obchodzenie Się:**

- Unikaj zginania, upuszczania, łamania, zgniatania lub narażania karty na silne uderzenia. Uszkodzona karta może mieć ostre krawędzie lub ulec awarii.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać karty pamięci. Brak części serwisowalnych przez użytkownika.
- Unikaj dotykania metalowych styków karty palcami lub metalowymi przedmiotami. Może to prowadzić do uszkodzenia karty przez wyładowanie elektrostatyczne (ESD) lub zanieczyszczenie styków.

- **Warunki Środowiskowe:**

- Chroń kartę przed ekstremalnymi temperaturami (bardzo wysokimi lub bardzo niskimi). Nie pozostawiaj jej w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na desce rozdzielczej samochodu).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Chroń kartę przed wodą, wilgocią i innymi płynami. Kontakt z płynami może spowodować trwałe uszkodzenie.
- Unikaj narażania karty na działanie silnych pól magnetycznych (np. w pobliżu głośników, magnesów) lub silnych wyładowań elektrostatycznych.
- Karty pamięci mogą być wrażliwe na promieniowanie rentgenowskie (np. na lotniskach). Chociaż większość nowoczesnych kart jest na nie odporna, zaleca się przechowywanie ich w bagażu podręcznym.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- **Kompatybilność:** Używaj karty wyłącznie w urządzeniach (aparatach fotograficznych, telefonach komórkowych, komputerach itp.), które są wyraźnie oznaczone jako kompatybilne z danym typem karty (SD, SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC itp.) i jej pojemnością. Sprawdź instrukcję obsługi urządzenia.
- **Wkładanie i Wyjmowanie:**
 - Przed włożeniem lub wyjęciem karty upewnij się, że urządzenie jest wyłączone lub postępuj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia dotyczącą bezpiecznego montażu/demontażu nośników pamięci (np. opcja "bezpieczne usuwanie sprzętu").
 - Wkładaj kartę delikatnie, we właściwej orientacji. Nie używaj siły. Nieprawidłowe włożenie może uszkodzić zarówno kartę, jak i gniazdo urządzenia.
 - Wyjmuj kartę ostrożnie, nie ciągnij jej na siłę.
- **Formatowanie:** Kartę należy sformatować w urządzeniu, w którym będzie używana, lub zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, aby zapewnić optymalną wydajność i kompatybilność. Formatowanie usuwa wszystkie dane z karty.
- **Kopie Zapasowe Danych:** Karty pamięci mogą ulec awarii. Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych przechowywanych na karcie na innym nośniku (np. dysku twardym komputera, w chmurze), aby uniknąć ich utraty. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

3. PRZECHOWYWANIE

- Gdy karta nie jest używana, przechowuj ją w suchym, czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.

- Najlepiej przechowywać kartę w oryginalnym plastikowym etui ochronnym lub innym dedykowanym pojemniku, aby chronić ją przed kurzem, brudem, uszkodzeniami fizycznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi.
- **Pamiętaj o przechowywaniu karty poza zasięgiem małych dzieci.**

4. UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj zużytej karty pamięci wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Karty pamięci są odpadami elektronicznymi (elektrośmieciami).
- Zużyłą kartę należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji elektrośmieci (WEEE).
- **Ochrona Danych:** Przed wyrzuceniem lub oddaniem karty do utylizacji, trwale usuń wszystkie dane osobowe i poufne, formatując kartę lub, jeśli to możliwe i konieczne, fizycznie ją niszcząc (np. przez przecięcie lub złamanie), aby uniemożliwić odzyskanie danych.

Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewni bezpieczne i długotrwałe użytkowanie karty pamięci oraz pomoże chronić Twoje dane.