Instrukcja Bezpieczeństwa - Bezprzewodowe Karty Sieciowe Wi-Fi i BT

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania produktu. Niestosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, komputera lub stwarzać ryzyko dla użytkownika. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

1. Przeznaczenie Produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zapewniania bezprzewodowej łączności sieciowej (Wi-Fi, Bluetooth) dla kompatybilnych urządzeń elektronicznych (np. komputery stacjonarne, laptopy).
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach domowych lub biurowych (wewnątrz pomieszczeń).
- Jakiekolwiek inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń lub zagrożeń.

2. Instalacja i Podłączanie

- **Wyłącz Zasilanie Komputera:** Przed instalacją wewnętrznej karty sieciowej (np. typu PCIe) bezwzględnie upewnij się, że komputer jest całkowicie wyłączony i odłączony od źródła zasilania.
- **Ochrona przed Wyładowaniami Elektrostatycznymi (ESD):** Podczas instalacji (zwłaszcza kart wewnętrznych) dotknij uziemionego metalowego obiektu (np. obudowy komputera podłączonego do uziemienia przez zasilacz), aby rozładować ładunki elektrostatyczne ze swojego ciała przed dotknięciem karty.
- **Postępuj Zgodnie z Instrukcją:** Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do karty sieciowej oraz instrukcją obsługi komputera/urządzenia, do którego karta jest podłączana.
- **Prawidłowe Podłączenie:** Upewnij się, że karta jest prawidłowo i stabilnie osadzona w odpowiednim porcie (USB, PCIe itp.). Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania lub odłączania urządzenia.
- **Sterowniki:** Zainstaluj najnowsze, zalecane przez producenta sterowniki dla karty sieciowej, aby zapewnić jej prawidłowe i bezpieczne działanie.

3. Bezpieczne Użytkowanie

- **Wentylacja:** Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Nie zakrywaj karty (zwłaszcza adapterów USB), aby zapobiec przegrzaniu. Upewnij się, że otwory wentylacyjne komputera (w przypadku kart wewnętrznych) nie są zablokowane.
- **Temperatura Otoczenia:** Używaj urządzenia wyłącznie w zalecanym przez producenta zakresie temperatur pracy (zazwyczaj od 0°C do 40°C). Unikaj ekstremalnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
- **Wilgoć i Płyny:** Chroń urządzenie przed wilgocią, deszczem, wodą i innymi płynami. Kontakt z płynami może spowodować zwarcie, uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem. Nie używaj urządzenia w wilgotnych miejscach (np. łazienka).
- **Uszkodzenia Fizyczne:** Chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniami, wibracjami i zgniataniem. Uszkodzona obudowa lub złącze może stwarzać zagrożenie.
- **Przegrzanie lub Nietypowe Działanie:** Natychmiast zaprzestań używania i odłącz urządzenie (jeśli to możliwe, np. adapter USB), jeśli zauważysz:
    - Nadmierne nagrzewanie się
    - Dym lub nietypowy zapach
    - Widoczne uszkodzenia fizyczne
    - Niestabilne działanie mogące wskazywać na problem techniczny
- **Ekspozycja na Fale Radiowe (RF):** Urządzenie emituje energię o częstotliwości radiowej. Chociaż poziomy emisji są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, zaleca się unikanie długotrwałego, bliskiego kontaktu z anteną urządzenia podczas jego pracy.
- **Zakłócenia:** Urządzenie może powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń elektronicznych (np. radia, telewizory, inne urządzenia Wi-Fi/BT) oraz być podatne na zakłócenia z ich strony. Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu wrażliwych urządzeń elektronicznych, takich jak sprzęt medyczny. W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem urządzenia medycznego.

4. Konserwacja i Czyszczenie

- **Czyszczenie:** Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia używaj wyłącznie suchej, miękkiej szmatki. Nie używaj żadnych płynów, rozpuszczalników ani środków czyszczących w aerozolu.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Odłączanie przed Czyszczeniem:** Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz adapter USB od portu komputera. W przypadku kart wewnętrznych upewnij się, że komputer jest wyłączony.

5. Dodatkowe Ostrzeżenia

- **Dzieci:** Trzymaj urządzenie, zwłaszcza małe adaptery USB, poza zasięgiem małych dzieci. Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- **Modyfikacje i Naprawy:** Nie modyfikuj, nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie modyfikacje lub nieautoryzowane naprawy mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

6. Utylizacja (Zgodnie z Dyrektywą WEEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenie elektroniczne należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektrośmieci) w celu prawidłowej utylizacji i recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

Zastrzeżenie: Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Zawsze należy również zapoznać się ze szczegółową dokumentacją dostarczoną przez producenta produktu i komputera. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.