

Instrukcja Bezpieczeństwa – Klawiatura Gamingowa

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne: Przed rozpoczęciem użytkowania klawiatury gamingowej prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, utraty gwarancji, a w skrajnych przypadkach do zagrożenia zdrowia lub życia użytkownika.

1. Przeznaczenie Produktu

- Niniejsza klawiatura jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, jako urządzenie peryferyjne do komputerów osobistych i innych kompatybilnych urządzeń.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i biurowego, w tym do gier komputerowych.
- Jakiegokolwiek inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń lub niebezpieczeństwa.

2. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

- **Ryzyko porażenia prądem / pożaru:**
 - Chronić klawiaturę przed wilgocią, zalaniem płynami oraz skrajnymi temperaturami (wysokimi i niskimi) i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kontakt z cieczą może spowodować zwarcie i uszkodzenie urządzenia.
 - W przypadku zalania klawiatury, natychmiast odłącz ją od komputera i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponowną próbą użycia. Nie używaj suszarek ani innych źródeł ciepła do przyspieszenia suszenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
 - Nie używaj klawiatury, jeśli kabel USB lub samo urządzenie jest widocznie uszkodzone.
 - Podłączaj klawiaturę tylko do odpowiedniego portu USB w komputerze lub hubie USB. Nie modyfikuj wtyczki ani kabla.
 - Nie demontuj ani nie modyfikuj klawiatury. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Nieautoryzowana ingerencja grozi utratą gwarancji i może stwarzać zagrożenie.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Bezpieczeństwo dzieci:**

- Przechowuj klawiaturę i jej opakowanie poza zasięgiem małych dzieci. Małe elementy (np. zdejmowane nasadki klawiszy) mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Kabel USB może stwarzać ryzyko zaplątania lub uduszenia.

- **Uszkodzenia mechaniczne:**

- Unikaj upuszczania klawiatury, uderzania nią lub narażania na silne wstrząsy.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na klawiaturze lub kablu.

3. Instalacja i Podłączenie

- Umieść klawiaturę na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Podłącz kabel USB klawiatury do wolnego portu USB w komputerze lub kompatybilnym urządzeniu. System operacyjny powinien automatycznie wykryć urządzenie.
- Upewnij się, że kabel USB jest poprowadzony w taki sposób, aby nie stanowił ryzyka potknięcia się i nie był narażony na przytrzaśnięcie, zgniecenie lub nadmierne naprężenie.

4. Bezpieczne Użytkowanie

- Nie używaj klawiatury w środowisku o wysokiej wilgotności, zapyleniu lub w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Jeśli zauważysz nietypowe działanie, zapach spalenizny, nadmierne nagrzewanie się lub inne niepokojące objawy, natychmiast odłącz klawiaturę od komputera i zaprzestań jej używania.

5. Ergonomia i Zdrowie

- Długotrwałe, powtarzalne czynności wykonywane podczas używania klawiatury (szczególnie podczas intensywnego grania) mogą prowadzić do dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (np. zespołu cieśni nadgarstka, bólu ramion, szyi).
- **Aby zminimalizować ryzyko:**
 - Utrzymuj prawidłową postawę podczas siedzenia przy komputerze.
 - Ustaw klawiaturę na odpowiedniej wysokości, tak aby nadgarstki były w pozycji neutralnej (nie wygięte w górę, w dół ani na boki).

- Rób regularne przerwy podczas długich sesji użytkowania. Wstań, rozciągnij się, zmień pozycję.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas naciskania klawiszy.
- Jeśli odczuwasz ból, drętwienie, mrowienie lub inny dyskomfort w dłoniach, nadgarstkach, ramionach lub szyi, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

6. Czyszczenie i Konserwacja

- **Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze odłącz klawiaturę od komputera.**
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej (nie mokrej!) ściereczki.
- Do usuwania kurzu i okruchów spomiędzy klawiszy używaj sprężonego powietrza lub małej szczoteczki.
- **Nigdy nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani nie zanurzaj klawiatury w wodzie.**

7. Rozwiązywanie Problemów (Bezpieczeństwo)

- Jeśli klawiatura nie działa, sprawdź poprawność podłączenia kabla USB. Spróbuj podłączyć ją do innego portu USB.
- Jeśli klawiatura została zalana, postępuj zgodnie z instrukcjami w punkcie 2.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych zaprzestań używania produktu.

8. Utylizacja

- Produkt jest urządzeniem elektronicznym i podlega przepisom dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
- Nie wyrzucaj zużytej klawiatury wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Należy ją oddać do wyznaczonego punktu zbiórki elektroodpadów lub postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego typu urządzeń. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne.

9. Wyłączenie Odpowiedzialności

Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zasady bezpieczeństwa. W zależności od specyficznych funkcji danego modelu klawiatury (np. oprogramowanie, podświetlenie RGB, dodatkowe porty), mogą istnieć dodatkowe zalecenia zawarte w pełnej instrukcji obsługi produktu.