

Instrukcja Bezpieczeństwa – Klawiatura Przewodowa

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przed rozpoczęciem użytkowania klawiatury, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub stwarzać ryzyko dla użytkownika.

1. Przeznaczenie Produktu:

Niniejsza klawiatura przewodowa jest przeznaczona do użytku z komputerami osobistymi lub innymi kompatybilnymi urządzeniami jako urządzenie wejściowe. Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń, w standardowych warunkach domowych lub biurowych.

2. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa:

- **Przeczytaj Instrukcję:** Przed podłączeniem i użyciem klawiatury zapoznaj się z całością instrukcji.
- **Źródło Zasilania:** Klawiatura jest zasilana przez port (np. USB) urządzenia, do którego jest podłączona. Upewnij się, że urządzenie to spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa elektrycznego.
- **Płyny:** Chronić klawiaturę przed wszelkimi płynami. Rozlanie cieczy na urządzenie może spowodować zwarcie, uszkodzenie lub ryzyko porażenia prądem (nawet przy niskim napięciu). W przypadku zalania natychmiast odłącz klawiaturę od komputera i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponowną próbą użycia.
- **Uszkodzenia Fizyczne:** Nie używaj klawiatury, jeśli jest uszkodzona, np. ma pękniętą obudowę, uszkodzony kabel lub złącze. Uszkodzony kabel może stwarzać ryzyko zwarcia lub porażenia.
- **Modyfikacje:** Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać klawiatury. Wszelkie modyfikacje unieważniają gwarancję i mogą stwarzać zagrożenie. W przypadku awarii skontaktuj się z punktem sprzedaży lub autoryzowanym serwisem.
- **Dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, powinny to robić pod nadzorem osoby dorosłej. Małe części (np. klawisze) mogą zostać oderwane i stwarzać ryzyko zadławienia.
- **Kabel:**
 - Układaj kabel tak, aby nikt o niego nie potknął się i aby nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne (przygnięcie, przecięcie).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie ciągnij za kabel podczas odłączania klawiatury – chwytaj za wtyczkę.
- Unikaj umieszczania kabla w pobliżu źródeł ciepła.
- **Warunki Otoczenia:** Używaj i przechowuj klawiaturę w suchym miejscu, z dala od kurzu, ekstremalnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.

3. Instalacja i Podłączenie:

- Podłącz wtyczkę klawiatury (np. USB) do odpowiedniego, kompatybilnego portu w komputerze lub innym urządzeniu.
- Upewnij się, że wtyczka jest włożona prawidłowo i do końca. Nie używaj nadmiernej siły.
- Większość nowoczesnych systemów operacyjnych automatycznie wykryje klawiaturę i zainstaluje potrzebne sterowniki. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, jeśli takie się pojawią.

4. Bezpieczne Użytkowanie:

- **Ergonomia:** Podczas długotrwałej pracy przy komputerze dbaj o prawidłową postawę i rób regularne przerwy, aby uniknąć dolegliwości związanych z zespołem cieśni nadgarstka (RSI) lub innych urazów wynikających z powtarzalnych czynności.
- **Stabilność:** Umieść klawiaturę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- **Unikaj Zanieczyszczeń:** Nie jedz i nie pij nad klawiaturą, aby uniknąć zabrudzenia i potencjalnego uszkodzenia przez okruchy lub płyny.

5. Czyszczenie i Konserwacja:

- **Zawsze Odłączaj:** Przed rozpoczęciem czyszczenia **zawsze** odłącz klawiaturę od komputera. **RYZIKO ZWARCIA!**
- **Czyszczenie Powierzchni:** Do czyszczenia obudowy i klawiszy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki (zwilżonej czystą wodą). Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, detergentów ani środków ściernych. Upewnij się, że żadna ciecz nie dostaje się do wnętrza klawiatury.
- **Usuwanie Zanieczyszczeń:** Do usuwania kurzu i okruchów spomiędzy klawiszy można użyć sprężonego powietrza przeznaczonego do elektroniki lub małej szczoteczki.
- **Suszenie:** Jeśli użyto wilgotnej ściereczki, upewnij się, że klawiatura jest całkowicie sucha przed ponownym podłączeniem.

6. Rozwiązywanie Problemów (Bezpieczeństwo):

- **Klawiatura nie działa:** Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB. Sprawdź, czy klawiatura działa na innym komputerze. Jeśli problem nadal występuje, klawiatura może być uszkodzona – zaprzestań jej używania.
- **Przegrzewanie się lub Dziwny Zapach:** Jeśli zauważysz, że klawiatura (lub jej złącze) nadmiernie się nagrzewa lub wydziela nietypowy zapach, natychmiast odłącz ją od komputera i zaprzestań używania. Może to wskazywać na wewnętrzne uszkodzenie stwarzające ryzyko.

7. Utylizacja (Zgodnie z Dyrektywą WEEE):

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, punkcie zbiórki odpadów lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

8. Ograniczenie Odpowiedzialności:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Uwaga: Ta instrukcja została przygotowana jako ogólny wzór dla kategorii "klawiatury przewodowe". Zawsze należy dostosować szczegóły do konkretnego modelu produktu, jeśli posiada on unikalne cechy lub specyficzne ryzyka.