

Instrukcja Bezpieczeństwa – Laptopy, Notebooki, Ultrabooki

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

1. Bezpieczeństwo Elektryczne:

- **Zasilacz:** Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem lub zasilacza zamiennego o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta. Użycie niekompatybilnego zasilacza może spowodować uszkodzenie laptopa lub pożar.
- **Kable i Wtyczki:** Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego i wtyczki. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, przetarte lub pęknięte.
- **Podłączanie do Sieci:** Podłączaj zasilacz do gniazdka sieciowego z uziemieniem, o napięciu zgodnym z podanym na zasilaczu. Unikaj używania przedłużaczy lub rozgałęźników niespełniających norm bezpieczeństwa.
- **Odłączanie:** Odłączając zasilacz od gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. Odłączaj zasilacz podczas burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- **Płyny:** Chroń urządzenie i zasilacz przed kontaktem z wodą i innymi płynami. Rozlanie cieczy na urządzenie może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar. W razie zalania natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.

2. Bezpieczeństwo Baterii (Akumulatora):

- **Typ Baterii:** Używaj wyłącznie baterii przeznaczonej dla Twojego modelu laptopa. Stosowanie niekompatybilnych baterii grozi wybuchem lub pożarem.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj baterii, która jest spuchnięta, zdeformowana, uszkodzona mechanicznie lub nosi ślady wycieku.
- **Temperatura:** Nie wystawiaj baterii na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 40-50°C, w zależności od zaleceń producenta). Nie zostawiaj laptopa w nagrzanym samochodzie lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie baterii może prowadzić do jej uszkodzenia lub zapłonu.

- **Ładowanie:** Ładuj baterię zgodnie z instrukcją obsługi. Nie przerywaj i nie wznowiaj cyklu ładowania zbyt często. Unikaj całkowitego rozładowywania baterii, jeśli nie jest to zalecane dla danego typu ogniwa.
- **Przechowywanie:** Jeśli laptop nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj baterię zgodnie z zaleceniami producenta (często naładowaną do ok. 40-60%).
- **Wymiana:** Wymianę wbudowanej baterii powierzaj wyłącznie autoryzowanemu serwisowi. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani wymieniać baterii, jeśli nie jest ona przeznaczona do samodzielnej wymiany przez użytkownika.
- **Utylizacja:** Zużytych baterii nie wyrzucaj wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Oddaj je do specjalnego punktu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Bezpieczeństwo Użytkowania i Środowisko Pracy:

- **Wentylacja:** Nie blokuj otworów wentylacyjnych laptopa. Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach (łóżko, koc, poduszka), które mogą blokować przepływ powietrza. Przegrzanie może prowadzić do uszkodzenia komponentów, obniżenia wydajności lub ryzyka pożaru.
- **Temperatura Otoczenia:** Używaj laptopa w zalecanych przez producenta zakresie temperatur otoczenia (zazwyczaj od 5°C do 35°C).
- **Wilgotność:** Unikaj używania laptopa w miejscach o wysokiej wilgotności (np. łazienka).
- **Pył i Kurz:** Chroń urządzenie przed nadmiernym zapyleniem, które może zakłócać pracę wentylatorów i prowadzić do przegrzania.
- **Stabilność:** Ustawiaj laptopa na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego przypadkowemu upadkowi.
- **Transport:** Podczas transportu używaj odpowiedniej torby lub etui, aby chronić urządzenie przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone lub w stanie hibernacji.
- **Kontakt ze Skórą:** Unikaj długotrwałego bezpośredniego kontaktu skóry z gorącymi powierzchniami laptopa (np. spodem obudowy podczas intensywnej pracy), aby zapobiec oparzeniom.

4. Konserwacja i Czyszczenie:

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Wyłączenie:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyłącz laptopa i odłącz go od zasilania.
- **Środki Czyszczące:** Używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej (nie mokrej!) ściereczki. Do czyszczenia ekranu stosuj dedykowane środki lub ściereczki z mikrofibry. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- **Otworki:** Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani portów urządzenia.

5. Naprawy i Modyfikacje:

- **Serwis:** Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia, zwłaszcza jego wewnętrznych komponentów. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel w autoryzowanym serwisie. Nieautoryzowane ingerencje mogą spowodować utratę gwarancji, uszkodzenie sprzętu lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

6. Dzieci:

- Przechowuj urządzenie i akcesoria (kable, zasilacz) w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby zapobiec ryzyku połamania małych części, uduszenia kablami lub porażenia prądem.

7. Utylizacja Urządzenia:

- Nie wyrzucaj zużytego laptopa wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Urządzenie zawiera komponenty elektroniczne i baterię, które wymagają specjalnej utylizacji. Oddaj zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki elektroodpadów (ZSEE) zgodnie z lokalnymi przepisami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub pomocą techniczną producenta.