

Instrukcja Bezpieczeństwa – Mikrofon Komputerowy

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania mikrofonu komputerowego prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Przestrzeganie poniższych zaleceń jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu i uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

1. Przeznaczenie Produktu

- Mikrofon jest przeznaczony wyłącznie do przechwytywania dźwięku i przekazywania go do komputera lub innego kompatybilnego urządzenia elektronicznego w celach takich jak komunikacja głosowa, nagrywanie audio, streaming itp.
- Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach domowych lub biurowych.
- Jakiegokolwiek inne użycie niż opisane powyżej jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzenia produktu lub stworzenia zagrożenia dla użytkownika.

2. Ogólne Ostrzeżenia i Środki Ostrożności

- **Dzieci i Osoby Wrażliwe:**
 - **UWAGA:** Produkt zawiera małe elementy (np. osłony, śrubki, elementy opakowania), które mogą stwarzać ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia przez małe dzieci. Przechowuj produkt i jego opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się mikrofonem.
- **Płyny i Wilgoć:**
 - Chroń mikrofon przed kontaktem z wodą, deszczem, wilgocią i innymi płynami. Nie używaj produktu w wilgotnych miejscach (np. łazienka, blisko zlewu). Kontakt z cieczą może spowodować uszkodzenie urządzenia lub ryzyko porażenia prądem.
 - W przypadku zamoczenia natychmiast odłącz mikrofon od komputera i osusz go dokładnie przed ponownym użyciem.
- **Uszkodzenia Fizyczne:**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie używaj mikrofonu, jeśli jest uszkodzony (np. pęknięta obudowa, uszkodzony przewód, wtyczka). Uszkodzony produkt może stwarzać ryzyko porażenia prądem lub innych obrażeń.
- Chroń mikrofon przed upadkiem, uderzeniami i silnymi wibracjami.
- **Przewody:**
 - Upewnij się, że przewód USB lub inny przewód połączeniowy nie jest przyciśnięty, zgnieciony ani narażony na nadmierne naprężenie, zwłaszcza przy wtyczkach.
 - Układaj przewody tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się.
 - Podczas odłączania mikrofonu zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za przewód.
 - Regularnie sprawdzaj stan przewodu pod kątem uszkodzeń.
- **Źródła Ciepła i Temperatury:**
 - Nie wystawiaj mikrofonu na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, wzmacniaczy).
- **Modyfikacje i Naprawy:**
 - Nie próbuj samodzielnie otwierać, modyfikować ani naprawiać mikrofonu. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji i stworzenia zagrożenia.
- **Stabilność (dla mikrofonów na statywie):**
 - Upewnij się, że mikrofon jest umieszczony na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu.

3. Instalacja i Podłączanie

- Podłączaj mikrofon tylko do kompatybilnego portu (np. USB, 3.5 mm jack) w komputerze lub innym urządzeniu. Sprawdź zgodność w instrukcji obsługi komputera/urządzenia.
- Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo i całkowicie włożona do gniazda.

4. Użytkowanie

- Używaj mikrofonu zgodnie z jego przeznaczeniem.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Unikaj zastaniania otworów mikrofonu podczas jego pracy, chyba że jest to celowe działanie (np. użycie filtra pop).

5. Konserwacja i Czyszczenie

- **Przed czyszczeniem zawsze odłącz mikrofon od komputera/urządzenia.**
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej szmatki. W razie potrzeby można użyć szmatki lekko zwilżonej wodą.
- **Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani silnych detergentów**, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub inne elementy mikrofonu.
- Utrzymuj złącza (np. port USB) w czystości, chroniąc je przed kurzem i zanieczyszczeniami.

6. Przechowywanie

- Gdy mikrofon nie jest używany, przechowuj go w suchym, czystym miejscu, chronionym przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Unikaj przechowywania w miejscach o ekstremalnych temperaturach lub wysokiej wilgotności.
- Przechowując mikrofon z przewodem, unikaj jego ciasnego zwijania lub zginania pod ostrym kątem.

7. Rozwiązywanie Problemów

- W przypadku nieprawidłowego działania (np. brak dźwięku, zakłócenia, nietypowe odgłosy), odłącz mikrofon od komputera i sprawdź połączenia oraz ustawienia systemowe.
- Jeśli problem nie ustępuje lub podejrzewasz uszkodzenie, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z punktem sprzedaży lub pomocą techniczną. Nie próbuj samodzielnej naprawy.

8. Utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektroniczny należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE), zgodnie z lokalnymi przepisami

dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie i konserwacja mikrofonu zapewnią jego długotrwałe i bezpieczne działanie.