

Instrukcja Bezpieczeństwa - Nagrywarka / Napęd Optyczny

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

Przeznaczenie Produktu:

Niniejsze urządzenie jest napędem optycznym przeznaczonym do odczytu i/lub zapisu danych na kompatybilnych nośnikach optycznych (np. CD, DVD, Blu-ray) w warunkach domowych lub biurowych, jako komponent komputera lub urządzenie zewnętrzne. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa:

1. Zasilanie Elektryczne:

- Podłączaj urządzenie tylko do źródła zasilania o parametrach zgodnych z podanymi na urządzeniu lub w jego dokumentacji.
- W przypadku napędów zewnętrznych używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem lub zasilacza zamiennego o identycznych parametrach, rekomendowanego przez producenta.
- Unikaj uszkodzenia kabla zasilającego (jeśli dotyczy). Nie zginaj go nadmiernie, nie przyciskaj ciężkimi przedmiotami, nie ciągnij. W razie uszkodzenia kabla lub wtyczki natychmiast zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- W przypadku napędów wewnętrznych, instalacja powinna być przeprowadzana przy całkowicie odłączonym zasilaniu komputera.

2. Środowisko Pracy:

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, wody ani innych płynów. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami. W przypadku zamoczenia natychmiast odłącz zasilanie.
- Unikaj pracy urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, dużym zapyleniu lub w pobliżu silnych pól magnetycznych.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie zastaniaj otworów wentylacyjnych – może to prowadzić do przegrzania.

3. Instalacja (szczególnie dla napędów wewnętrznych):

- Przed instalacją napędu wewnętrznego upewnij się, że komputer jest całkowicie odłączony od zasilania sieciowego.
- Podczas instalacji wewnątrz obudowy komputera zachowaj ostrożność ze względu na potencjalnie ostre krawędzie metalowych elementów.
- Zaleca się stosowanie opaski antystatycznej, aby uniknąć uszkodzenia komponentów przez wyładowania elektrostatyczne.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia (zasilanie, interfejs danych) są wykonane poprawnie i pewnie. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi komputera lub płyty głównej.

4. Użytkowanie:

- Nie wkładaj do napędu uszkodzonych, pękniętych lub zdeformowanych płyt. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu napędu lub samej płyty.
- Nie wkładaj do napędu żadnych przedmiotów innych niż kompatybilne nośniki optyczne.
- Nie dotykaj soczewki lasera ani nie próbuj jej czyścić bez odpowiednich narzędzi (np. specjalnej płyty czyszczącej). Soczewka jest delikatna i łatwo ją uszkodzić.
- Nie używaj siły przy wkładaniu lub wyjmowaniu płyty ani przy otwieraniu/zamykaniu tacki napędu.
- Podczas pracy napędu (odczyt/zapis) unikaj przenoszenia lub wstrząsania komputerem/urządzeniem zewnętrznym, aby zapobiec błędom zapisu/odczytu lub uszkodzeniu płyty/napędu.
- Trzymaj palce, włosy i luźne części odzieży z dala od ruchomej tacki napędu.

5. Konserwacja i Czyszczenie:

- Przed czyszczeniem obudowy urządzenia odłącz je od zasilania.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani aerozoli.
- Czyszczenie wewnętrznej soczewki lasera powinno odbywać się wyłącznie za pomocą przeznaczonych do tego celu zestawów czyszczących (np. płyty czyszczącej), zgodnie z ich instrukcją.

6. Naprawy:

- Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy ani naprawiać urządzenia. Wewnątrz znajdują się elementy pod napięciem oraz delikatne komponenty (w tym laser).
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Samodzielna ingerencja grozi porażeniem prądem, uszkodzeniem wzroku (laser) lub trwałym uszkodzeniem urządzenia, a także unieważnia gwarancję.

7. Dzieci:

- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci. Ruchome części (tacka) mogą stanowić zagrożenie. Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

8. Utylizacja:

- Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) oznacza konieczność selektywnej zbiórki.
- Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu bezpiecznego przetworzenia i recyklingu. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji o dostępnych metodach zbiórki.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PROMIENIOWANIA LASEROWEGO:

- **PRODUKT LASEROWY KLASY 1 (W WARUNKACH NORMALNEGO UŻYTKOWANIA)**
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Urządzenie zawiera diodę laserową. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz znajduje się niewidzialne promieniowanie laserowe, które może być niebezpieczne dla oczu w przypadku bezpośredniej ekspozycji.

- **Otwarcie obudowy lub próby modyfikacji urządzenia mogą narazić użytkownika na niebezpieczne promieniowanie laserowe.**
- Wszelkie czynności serwisowe wymagające dostępu do wewnętrznych komponentów laserowych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany, wykwalifikowany personel serwisowy.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia (np. dym, nietypowy zapach, dziwne dźwięki), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Zachowaj tę instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.