

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – NOŻE I NOŻYCKI

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

OSTRZEŻENIE! Noże i nożyczki są narzędziami o ostrych krawędziach tnących. Niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie lub konserwacja mogą prowadzić do poważnych obrażeń (skaleczeń, ran kłutych). Zawsze zachowuj najwyższą ostrożność podczas obchodzenia się z tymi produktami. Przeczytaj uważnie i zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

1. Przeznaczenie Produktu

- Noże i nożyczki są przeznaczone wyłącznie do cięcia materiałów, do których zostały zaprojektowane (np. żywność, papier, tkaniny – w zależności od typu produktu).
- **NIE UŻYWAJ** produktu do celów innych niż przeznaczenie, takich jak: podważanie, rzucanie, jako śrubokręt, otwieracz do puszek, broń lub do cięcia materiałów zbyt twardych lub nieodpowiednich.
- Produkt nie jest zabawką.

2. Bezpieczne Użytkowanie

- **Zawsze zachowuj pełną koncentrację** podczas używania noża lub nożyczek.
- Upewnij się, że masz stabilną pozycję i pewny chwyt narzędzia.
- **Podczas krojenia nożem:**
 - Używaj stabilnej, odpowiedniej deski do krojenia.
 - Kieruj ostrze **Z DALA** od swojego ciała, dłoni i palców oraz od innych osób.
 - Trzymaj palce ręki przytrzymującej krojony przedmiot z dala od toru ruchu ostrza (np. z podwiniętymi opuszkami).
- **Podczas używania nożyczek:**
 - Trzymaj palce z dala od ostrzy.
 - Kieruj ostrza **Z DALA** od ciała i innych osób.
- Nie używaj nadmiernej siły. Może to spowodować ześlizgnięcie się ostrza lub jego uszkodzenie.
- **NIGDY** nie próbuj łąpać spadającego noża lub nożyczek. Odsuń się i pozwól im opaść.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie pozostawiaj noży ani nożyczek bez nadzoru, szczególnie na krawędziach blatów czy stołów.
- Nie używaj produktu z uszkodzoną rękojeścią lub poluzowanym ostrzem.

3. Przechowywanie

- **PRZECHOWUJ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI!** Jest to kluczowy wymóg bezpieczeństwa.
- Przechowuj noże w specjalnych blokach, na listwach magnetycznych, w dedykowanych szufladach z organizerami lub w osłonach na ostrza (pochwach).
- Nożyczki przechowuj z zamkniętymi ostrzami, najlepiej w etui lub szufladzie.
- Upewnij się, że ostrza są zabezpieczone i nie stanowią zagrożenia przy przypadkowym sięgnięciu do miejsca przechowywania.
- Przechowuj produkty suche, aby zapobiec korozji.

4. Konserwacja i Czyszczenie

- Czyść produkt ostrożnie po każdym użyciu, najlepiej ręcznie. Mycie w zmywarce może (w zależności od materiału) uszkodzić ostrze, rękojeść lub prowadzić do korozji.
- Podczas mycia trzymaj produkt za rękojeść, kierując ostrze od siebie. Używaj gąbki lub szczotki ostrożnie.
- Unikaj agresywnych środków czyszczących i szorstkich myjek, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- **Natychmiast po umyciu dokładnie wysusz produkt**, aby zapobiec rdzy i plamom.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu (ostrość, mocowanie rękojeści).
- **Ostrzenie:** Używaj odpowiednich narzędzi do ostrzenia (ostrzałki, kamienie) zgodnie z ich instrukcją lub powierz ostrzenie profesjonalście. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ostrzenia.

5. Dzieci

- **Noże i nożyczki NIE SĄ ZABAWKAMI.**
- **NIGDY** nie pozwalaj dzieciom używać noży lub ostrych nożyczek bez **bezpośredniego i ciągłego nadzoru osoby dorosłej**. Wiek, w którym dziecko

może bezpiecznie używać narzędzia pod nadzorem, zależy od jego dojrzałości, umiejętności manualnych oraz typu narzędzia.

- Bezwzględnie przechowuj te produkty w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6. Utylizacja

- Zużyte lub uszkodzone noże/nożyczki stanowią zagrożenie.
- Przed wyrzuceniem **zabezpiecz ostrza** w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie (np. owijając grubym papierem, kartonem i mocno zaklejając taśmą).
- Wyrzucaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów ostrych lub metalowych. Chroń pracowników sortowni odpadów.

7. Dodatkowe Informacje

- Regularnie kontroluj stan techniczny produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń (pęknięcia, wyszczerbienia ostrza, luźna rękojeść) zaprzestań użytkowania.
- Producent/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania zasad niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

Pamiętaj: Twoje bezpieczeństwo zależy od ostrożności i odpowiedzialnego użytkowania tych narzędzi.