

Instrukcja Bezpieczeństwa – Oświetlenie Inteligentne

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje:

Przed przystąpieniem do instalacji, konfiguracji lub użytkowania tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia produktu lub innych zagrożeń.

Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa:

1. Ryzyko Porażenia Prądem:

- Zawsze odłącz zasilanie elektryczne przed instalacją, konserwacją, czyszczeniem lub wymianą jakichkolwiek elementów oświetlenia.
- Jeśli nie masz pewności co do prawidłowego podłączenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie używaj produktu, jeśli przewody, obudowa lub inne elementy są uszkodzone.
- Unikaj kontaktu produktu z wodą lub wilgocią, chyba że jest on wyraźnie oznaczony jako wodoodporny (np. odpowiednią klasą IP) i przeznaczony do takich warunków.

2. Ryzyko Pożaru:

- Nie zakrywaj produktu podczas pracy. Zapewnij odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu.
- Nie instaluj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Używaj wyłącznie źródeł światła (żarówek, modułów LED) o mocy i typie zgodnym ze specyfikacją produktu i oprawy oświetleniowej.
- Nie przeciążaj obwodów elektrycznych.

3. Bezpieczeństwo Instalacji:

- Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami produktu.
- Montuj produkt na stabilnej i odpowiedniej powierzchni, zgodnie z instrukcją montażu specyficzną dla danego modelu.

- Używaj odpowiednich narzędzi i środków ochrony indywidualnej podczas instalacji.

4. Bezpieczeństwo Użytkowania:

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci i zwierząt, szczególnie małe elementy i podczas instalacji.
- Nie modyfikuj produktu ani nie próbuj go samodzielnie naprawiać. Wszelkie modyfikacje mogą być niebezpieczne i unieważnią gwarancję.
- Niektóre elementy mogą się nagrzewać podczas pracy. Unikaj dotykania gorących powierzchni i poczekaj, aż ostygną przed konserwacją.
- Unikaj patrzenia bezpośrednio w intensywne źródło światła LED, gdyż może to powodować dyskomfort lub zmęczenie wzroku.

5. Kompatybilność i Sterowanie:

- Używaj wyłącznie zasilaczy, sterowników, aplikacji i akcesoriów rekomendowanych przez producenta lub zgodnych ze specyfikacją produktu.
- Nie podłączaj produktu do niekompatybilnych ściemniaczy lub systemów sterowania, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.

Przeznaczenie Produktu:

- Produkt jest przeznaczony do oświetlania pomieszczeń lub przestrzeni zewnętrznych (zgodnie ze specyfikacją danego modelu) i sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, asystenta głosowego lub innych kompatybilnych urządzeń inteligentnych.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do zagrożeń.
- Produkt nie jest przeznaczony do oświetlenia awaryjnego, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Instalacja:

1. **Wyłącz zasilanie:** Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych, upewnij się, że główne zasilanie dla danego obwodu jest wyłączone w skrzynce bezpieczników.
2. **Postępuj zgodnie z instrukcją montażu:** Dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu dołączoną do konkretnego modelu oświetlenia inteligentnego.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

3. **Sprawdź połączenia:** Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są wykonane prawidłowo i bezpiecznie zaizolowane.
4. **Bezpieczny montaż:** Zamocuj produkt stabilnie, upewniając się, że nie spadnie i nie spowoduje obrażeń.
5. **Przywróć zasilanie:** Po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu poprawności montażu, ostrożnie przywróć zasilanie.

Użytkowanie i Konfiguracja Sieciowa:

1. **Pobierz aplikację:** Używaj oficjalnej aplikacji mobilnej wskazanej przez producenta do konfiguracji i sterowania oświetleniem.
2. **Bezpieczeństwo sieci Wi-Fi:** Podłączaj urządzenie tylko do zabezpieczonej sieci Wi-Fi (używaj silnego hasła, szyfrowania WPA2/WPA3). Niezabezpieczona sieć może narazić urządzenie i Twoją sieć domową na nieautoryzowany dostęp.
3. **Aktualizacje:** Regularnie aktualizuj oprogramowanie układowe (firmware) urządzenia oraz aplikację sterującą, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostęp do najnowszych funkcji. Aktualizacje często zawierają ważne poprawki bezpieczeństwa.
4. **Hasła:** Jeśli aplikacja lub konto wymaga hasła, używaj silnych i unikalnych haseł.

Konserwacja i Czyszczenie:

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz produkt od zasilania elektrycznego.
- Czyść produkt za pomocą miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani agresywnych detergentów.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i obudowy pod kątem uszkodzeń.

Rozwiązywanie Podstawowych Problemów (Bezpieczeństwo):

- **Produkt nie działa:** Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony.
- **Migotanie światła:** Może być spowodowane niekompatybilnym ściemniaczem, problemami z zasilaniem lub wadą produktu. Odłącz zasilanie i skonsultuj się z instrukcją lub pomocą techniczną.
- **Przegrzewanie się, dziwny zapach:** Natychmiast odłącz produkt od zasilania i zaprzestań jego używania. Skontaktuj się z pomocą techniczną lub wykwalifikowanym specjalistą. Nie próbuj używać ponownie.

Cyberbezpieczeństwo:

- Bądź świadomy potencjalnych ryzyk związanych z podłączaniem urządzeń do internetu.
- Zabezpiecz swoją sieć domową.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie.
- Uważaj na podejrzane wiadomości e-mail lub powiadomienia (phishing) dotyczące Twoich urządzeń inteligentnych.
- Zapoznaj się z polityką prywatności producenta dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania danych.

Utylizacja:

- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami w celu recyklingu i bezpiecznej utylizacji. Symbol przekreślonego kosza na produkcie lub opakowaniu informuje o konieczności selektywnej zbiórki.

Zastrzeżenia:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.