

Instrukcja Bezpieczeństwa – Pamięć USB (Pendrive)

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, przechowywania i utylizacji pamięci USB (pendrive). Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem korzystania z produktu oraz zachowanie jej na przyszłość. Niewłaściwe użytkowanie produktu może prowadzić do jego uszkodzenia, utraty danych lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Przeznaczenie Produktu

Pamięć USB jest przeznaczona do przechowywania i przenoszenia danych cyfrowych pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w port USB (np. komputery, laptopy, niektóre telewizory, systemy audio).

Ostrzeżenia Ogólne i Zagrożenia

1. **Ryzyko zadławienia:** Produkt może zawierać małe części (np. zatyczka, obudowa). Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci (poniżej 3 roku życia) ze względu na ryzyko połknięcia lub zadławienia.
2. **Utrata danych:** Pamięć USB jest nośnikiem danych, który może ulec awarii lub uszkodzeniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zapisanych na urządzeniu. **Zawsze regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych.**
3. **Złośliwe oprogramowanie:** Pamięć USB może być nośnikiem wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania. Zawsze skanuj pamięć za pomocą aktualnego oprogramowania antywirusowego, zwłaszcza przed otwarciem plików lub po podłączeniu do nieznanych komputerów.
4. **Uszkodzenia fizyczne:** Chroń urządzenie przed upadkiem, zgnieceniem, silnymi wstrząsami, uderzeniami i wibracjami. Uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do utraty danych lub awarii urządzenia.
5. **Czynniki środowiskowe:**
 - Chroń pamięć USB przed wodą, wilgocią i innymi płynami. Kontakt z cieczą może spowodować trwałe uszkodzenie.
 - Unikaj ekstremalnych temperatur (zarówno wysokich, jak i niskich) oraz nagłych zmian temperatury. Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach silnie nasłonecznionych (np. na desce rozdzielczej samochodu). Zalecany

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

zakres temperatur pracy i przechowywania jest zazwyczaj podany przez producenta (jeśli nie, unikaj warunków skrajnych).

- Chroń przed kurzem i brudem, zwłaszcza złącze USB.
- 6. **Wyładowania elektrostatyczne (ESD):** Unikaj dotykania metalowych styków złącza USB. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić delikatne komponenty elektroniczne wewnątrz urządzenia.
- 7. **Przegrzanie:** Podczas intensywnego użytkowania (np. kopiowania dużych ilości danych) pamięć USB może się nagrzewać. Jest to zjawisko normalne, jednak jeśli urządzenie staje się nadmiernie gorące w dotyku, odłącz je bezpiecznie i pozwól mu ostygnąć. Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.

Bezpieczne Użytkowanie i Obsługa

1. Podłączanie i odłączanie:

- Wkładaj pamięć USB do portu delikatnie, zgodnie z orientacją złącza. Nie używaj siły.
 - **Zawsze używaj opcji „Bezpieczne usuwanie sprzętu”** (lub podobnej, np. „Wysuń”) dostępnej w systemie operacyjnym komputera przed fizycznym wyjęciem pamięci USB z portu. Nagłe odłączenie podczas pracy może spowodować utratę lub uszkodzenie danych oraz awarię samego urządzenia.
2. **Kompatybilność:** Upewnij się, że urządzenie, do którego podłączasz pamięć USB, jest z nią kompatybilne (np. obsługuje dany standard USB i system plików).
 3. **Zasilanie portu USB:** Podłączaj pamięć tylko do standardowych portów USB zapewniających odpowiednie zasilanie. Unikaj podłączania do uszkodzonych lub niestandardowych portów.

Bezpieczeństwo Danych

1. **Kopie zapasowe:** Ponownie podkreślamy – regularnie twórz kopie zapasowe danych przechowywanych na pamięci USB na innym, niezależnym nośniku (np. dysk twardy komputera, chmura).
2. **Szyfrowanie:** Jeśli przechowujesz na pamięci USB dane wrażliwe lub poufne, rozważ użycie oprogramowania do szyfrowania danych w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.

3. **Bezpieczne środowisko:** Unikaj podłączania pamięci USB do publicznych lub niezauważanych komputerów, które mogą być zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

Przechowywanie i Konserwacja

1. Gdy pamięć nie jest używana, przechowuj ją w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.
2. Jeśli pamięć USB posiada zatyczkę, zakładaj ją, aby chronić złącze przed kurzem, brudem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj żadnych płynów, rozpuszczalników ani środków ściernych.

Utylizacja Produktu (Zgodnie z Dyrektywą WEEE)

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
2. Nie wyrzucaj zużytej pamięci USB razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
3. Przekaż zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub zwróć je sprzedawcy przy zakupie nowego produktu tego samego typu, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.
4. **Przed utylizacją:** Trwale usuń wszystkie dane zapisane na pamięci USB (np. poprzez formatowanie niskopoziomowe lub specjalistyczne oprogramowanie) lub fizycznie zniszcz urządzenie (np. poprzez przetłamanie), aby chronić swoją prywatność i zapobiec dostępowi do danych przez osoby trzecie.

Zastrzeżenie

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych) wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu, nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, wypadków losowych lub naturalnego zużycia produktu.