

Instrukcja Bezpieczeństwa: Podkładki pod Laptopa i Podstawki Chłodzące

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Niezastosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia produktu, laptopa lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

1. Przeznaczenie produktu:

- Produkt przeznaczony jest do użytku jako stabilna podstawa pod komputery przenośne (laptopy) w celu poprawy ergonomii pracy i/lub zapewnienia dodatkowego chłodzenia (w przypadku podstawek chłodzących).
- Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych warunkach, wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa:

- **Stabilność:** Zawsze umieszczaj podkładkę/podstawkę na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni. Niestabilne podłoże (np. łóżko, sofa, kolana) może prowadzić do przewrócenia się urządzenia i uszkodzenia laptopa.
- **Obciążenie:** Nie przekraczaj maksymalnego zalecanego obciążenia i rozmiaru laptopa dla danego modelu podkładki/podstawki (jeśli zostało określone przez producenta).
- **Uszkodzenia:** Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń (pęknięcia, odkształcenia, uszkodzone kable lub wentylatory w podstawkach chłodzących). Nie używaj uszkodzonego produktu.
- **Wentylacja laptopa:** Upewnij się, że podkładka/podstawka nie blokuje otworów wentylacyjnych samego laptopa. Zablokowanie wentylacji może prowadzić do przegrzania komputera.
- **Czystość:** Utrzymuj produkt w czystości, regularnie usuwając kurz i zabrudzenia, zwłaszcza z otworów wentylacyjnych i wentylatorów (w podstawkach chłodzących).
- **Małe części:** Niektóre modele mogą zawierać małe elementy. Uważaj, aby nie zostały one połknięte, szczególnie przez dzieci (ryzyko zadławienia).

- **Ostre krawędzie:** Sprawdź, czy produkt nie posiada ostrych krawędzi, które mogłyby spowodować skaleczenie lub uszkodzić powierzchnię, na której stoi.
- **Źródła ciepła:** Trzymaj produkt z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, piece, nasłonecznione miejsca), aby uniknąć deformacji materiału lub uszkodzenia elementów elektronicznych.

3. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dla podstawek chłodzących (z wentylatorami/zasilaniem USB):

- **Zasilanie:** Używaj wyłącznie portu USB komputera lub zasilacza USB zgodnego ze specyfikacją produktu (napięcie, natężenie). Używanie niekompatybilnych źródeł zasilania może uszkodzić podstawkę lub laptop.
- **Kable:** Poprowadź kabel USB tak, aby nie stanowił ryzyka potknięcia się i nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne (przytrzaśnięcie, zgniecenie, przecięcie). Unikaj mocnego zginania kabla przy wtyczkach.
- **Uszkodzony kabel/wtyczka:** Nie używaj podstawki, jeśli kabel zasilający lub wtyczka USB są uszkodzone. Grozi to zwarcie lub porażeniem prądem (choć niskiego napięcia).
- **Wentylatory:** Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów w obracające się łopatki wentylatorów. Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie mechanizmu.
- **Płyny:** Chroń podstawkę chłodzącą przed kontaktem z wodą i innymi płynami. Zalanie elementów elektronicznych może prowadzić do zwarcia i trwałego uszkodzenia. Nie używaj produktu w wilgotnym otoczeniu.
- **Czyszczenie:** Przed czyszczeniem podstawki chłodzącej zawsze odłącz ją od źródła zasilania (portu USB). Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj sprężonego powietrza bezpośrednio na łożyska wentylatorów, jeśli nie jest to zalecane przez producenta.
- **Hałas/Wibracje:** Jeśli podstawka zaczyna wydawać nietypowe dźwięki lub nadmiernie wibrować, zaprzestań jej używania i sprawdź, czy wentylatory nie są zablokowane lub uszkodzone.

4. Instalacja i użytkowanie:

- Umieść podkładkę/podstawkę na wybranej, stabilnej powierzchni.
- Połóż laptop na podkładce/podstawce, upewniając się, że stoi stabilnie i bezpiecznie. Zwróć uwagę na ewentualne elementy antypoślizgowe lub ograniczniki.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- (Dla podstawek chłodzących) Podłącz kabel USB do odpowiedniego portu w laptopie lub kompatybilnym zasilaczu USB. Upewnij się, że wentylatory działają (jeśli są włączone).
- Dostosuj kąt nachylenia (jeśli model posiada regulację) do swoich potrzeb ergonomicznych. Upewnij się, że mechanizm blokujący jest dobrze zabezpieczony.
- Podczas przenoszenia zestawu (laptop na podstawce) zawsze podtrzymuj oba urządzenia. Nie przenoś laptopa trzymając tylko za podstawkę/podkładkę.

5. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie przecieraj produkt suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- (Dla podstawek chłodzących) Odłącz zasilanie przed czyszczeniem. Regularnie usuwaj kurz z wentylatorów i otworów wentylacyjnych, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza i zapobiec przegrzewaniu się mechanizmu. Można użyć miękkiego pędzelka lub ostrożnie sprężonego powietrza (zgodnie z zaleceniami dla danego modelu).
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia produktu.

6. Postępowanie w przypadku problemów:

- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu (np. pęknięcie, uszkodzenie kabla, awaria wentylatora), natychmiast zaprzestań jego używania.
- W przypadku problemów z działaniem podstawki chłodzącej sprawdź podłączenie kabla USB i port USB w komputerze.

7. Utylizacja:

- Zużyty produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Podstawki chłodzące zawierające elementy elektroniczne klasyfikowane są jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE/ZSEE). Nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Oddaj je do wyznaczonego punktu zbiórki elektroodpadów.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania zależy również od Twojej ostrożności i przestrzegania powyższych zasad.