

Instrukcja Bezpieczeństwa – Podkładka pod Mysz

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne: Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego korzystania z podkładki pod myszkę.

1. Przeznaczenie Produktu:

- Produkt jest przeznaczony do użytku jako podkładka pod mysz komputerową w celu zapewnienia gładkiej i stabilnej powierzchni dla optymalnego działania myszy.
- Produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach domowych lub biurowych.

2. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa:

- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Używaj podkładki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym powyżej. Każde inne użycie może stwarzać potencjalne ryzyko.
- **Dzieci i zwierzęta:** Przechowuj podkładkę w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec ryzyku zadławienia się małymi elementami (jeśli takie występują lub mogą się oderwać) lub uszkodzenia produktu. Produkt nie jest zabawką.
- **Stabilna powierzchnia:** Umieść podkładkę na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, aby zapewnić stabilność podczas użytkowania.
- **Źródła ciepła i ognia:** Trzymaj podkładkę z dala od otwartego ognia, grzejników, bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł wysokiej temperatury, aby zapobiec deformacji, uszkodzeniu lub ryzyku zapłonu.
- **Ostre przedmioty:** Unikaj kontaktu podkładki z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić jej powierzchnię.

3. Bezpieczeństwo Materiałowe:

- **Kontakt ze skórą:** Produkt jest przeznaczony do pośredniego kontaktu ze skórą (dłoń/nadgarstek). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, wysypki lub reakcji alergicznej, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- **Zapach:** Nowa podkładka może wydzielać charakterystyczny zapach materiałów (np. gumy, neoprenu). Zapach ten powinien z czasem zaniknąć. W razie potrzeby przewietrz produkt przed pierwszym użyciem w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- **Czyszczenie:** Czyść podkładkę zgodnie z zaleceniami producenta (jeśli dostępne). Zazwyczaj wystarczy przetrzeć powierzchnię wilgotną, miękką ściereczką z niewielką ilością łagodnego detergentu (np. mydła). Następnie dokładnie spłucz i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- **Unikaj:** Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, wybielaczy ani alkoholu do czyszczenia podkładki, gdyż mogą one uszkodzić materiał lub spowodować odbarwienia. Nie pierz w pralce ani nie susz w suszarce bębnowej, chyba że producent wyraźnie na to zezwala.
- **Suszenie:** Susz podkładkę na płasko, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i światła słonecznego. Upewnij się, że jest całkowicie sucha przed ponownym użyciem.

5. Zagrożenia Specyficzne (jeśli dotyczy):

- **Podkładki z podparciem pod nadgarstek (żelowe/piankowe):** Upewnij się, że podparcie jest używane prawidłowo, aby wspierać naturalną pozycję nadgarstka. Niewłaściwe użycie może prowadzić do dyskomfortu. Podparcie nie jest wyrobem medycznym.
- **Podkładki z elementami elektronicznymi (np. podświetlenie RGB, ładowanie bezprzewodowe):**
 - Zawsze postępuj zgodnie z dodatkową instrukcją dołączoną do takich modeli.
 - Używaj wyłącznie zasilacza i kabli dostarczonych lub rekomendowanych przez producenta.
 - Chronь przed wilgocią i zalaniem. Nie używaj, jeśli produkt jest mokry lub uszkodzony.
 - Nie demontuj ani nie modyfikuj części elektronicznych.
 - Odłącz od zasilania przed czyszczeniem.

6. Przechowywanie:

- Gdy podkładka nie jest używana, przechowuj ją w czystym i suchym miejscu.
- Unikaj zginania, składania na siłę lub umieszczania na niej ciężkich przedmiotów, aby zapobiec trwałym odkształceniom. Zaleca się przechowywanie na płasko lub zwiniętej (jeśli materiał na to pozwala).

7. Utylizacja:

- Zużyta podkładkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli podkładka zawiera elementy elektroniczne, należy ją traktować jako odpad elektroniczny (elektrośmieci) i oddać do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie wyrzucaj jej razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

8. Dodatkowe Informacje:

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu, należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu lub stronie internetowej producenta/importera.

Zastrzeżenie: Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Uwagi:

- Instrukcja ta ma charakter ogólny dla kategorii "podkładki pod myszkę". W przypadku modeli o specyficznych cechach (np. elektronicznych, specjalnych materiałach) producent powinien dostarczyć bardziej szczegółowe informacje.
- Język instrukcji jest zgodny z wymogiem GPSR dotyczącym jasności i zrozumiałości dla konsumenta.
- Instrukcja obejmuje kluczowe aspekty cyklu życia produktu wymagane przez GPSR: użytkowanie, konserwację, przechowywanie i utylizację, a także identyfikuje potencjalne zagrożenia i sposoby ich unikania.