

Instrukcja Bezpieczeństwa

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Dotyczy: Przełączników, Extenderów, Splitterów Sygnałowych (np. HDMI, Ethernet)

WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość do wglądu. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, innych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia oraz podłączonego sprzętu.

Ogólne Środki Ostrożności:

1. Zasilanie:

- Używaj wyłącznie zasilacza o parametrach (napięcie, natężenie prądu, typ wtyczki) zgodnych ze specyfikacją podaną dla tego urządzenia (zwykle na tabliczce znamionowej urządzenia lub w pełnej dokumentacji). Użycie nieodpowiedniego zasilacza może spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.
- Upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu wymaganemu przez zasilacz.
- Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających, wtyczek ani gniazdek elektrycznych.
- Chroń kabel zasilający przed zdeptaniem, przytrzaśnięciem lub uszkodzeniem mechanicznym.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Podłączając lub odłączając zasilacz, zawsze trzymaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.

2. Środowisko Pracy:

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, wodą, deszczem i innymi płynami. Nie umieszczaj na urządzeniu ani w jego pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami (np. wazonów, kubków). Przypadkowe zalanie może prowadzić do zwarcia i porażenia prądem.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła (takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze) ani ekstremalnych temperatur (ujemnych lub bardzo wysokich). Zalecany zakres temperatur pracy znajduje się zwykle w specyfikacji technicznej produktu.
- Unikaj umieszczania urządzenia w miejscach o wysokim zapyleniu.

3. Wentylacja:

- Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w obudowie.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, zachowując wolną przestrzeń wokół niego (co najmniej kilka centymetrów), aby umożliwić swobodny przepływ powietrza i odprowadzanie ciepła.
- Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach (np. dywan, łóżko), które mogłyby blokować otwory wentylacyjne.

4. Instalacja i Podłączanie:

- Umieść urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Podłączaj kable sygnałowe (np. HDMI, Ethernet) do odpowiednich portów zgodnie z ich przeznaczeniem. Upewnij się, że wtyczki są prawidłowo i do końca wsunięte. Nie używaj nadmiernej siły.
- Używaj wyłącznie sprawnych i odpowiednich dla danego standardu kabli sygnałowych. Uszkodzone lub niekompatybilne kable mogą powodować problemy z działaniem lub uszkodzić porty.
- Ułóż kable w sposób bezpieczny, aby zminimalizować ryzyko potknięcia się o nie.

5. Użytkowanie:

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (przetwarzanie, rozszerzanie lub rozdzielanie określonych typów sygnałów).
- Nie przeciążaj urządzenia, podłączając więcej urządzeń lub używając konfiguracji niezgodnych ze specyfikacją techniczną.

- Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie lub zasilacz nie przegrzewają się nadmiernie. Lekkie nagrzewanie się podczas pracy jest normalne, ale nadmierne ciepło może wskazywać na problem.

6. Konserwacja i Czyszczenie:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Czyść obudowę urządzenia za pomocą miękkiej, suchej szmatki. W razie silniejszych zabrudzeń można użyć szmatki lekko zwilżonej wodą.
- Nigdy nie używaj alkoholu, rozpuszczalników, środków ściernych ani agresywnych detergentów do czyszczenia urządzenia.

7. Serwisowanie:

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wewnątrz obudowy nie ma części przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Otwarcie obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym i unieważnia gwarancję.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

8. Sytuacje Awaryjne:

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia, takich jak: dym, dziwny zapach, nietypowe dźwięki, nadmierne przegrzewanie się, iskrzenie, widoczne uszkodzenie obudowy lub kabli – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego i zaprzestań jego używania.

9. Utylizacja:

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu po zakończeniu jego użytkowania nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów tego typu. Informacje o lokalnych punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Zachowaj tę instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071,
Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -
Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000
zł i został on opłacony w całości.