

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – ROBOTY ODKURZAJĄCE

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa oraz pełną instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. Zachowaj ją na przyszłość.

Niestosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.

1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE:** Ten produkt nie jest zabawką. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w obecności dzieci, osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz zwierząt domowych. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi – do odkurzania suchych powierzchni w pomieszczeniach domowych.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, nosi ślady upadku lub nie działa prawidłowo.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Chroń urządzenie, stację dokującą i zasilacz przed wodą, wilgocią i innymi płynami. Nie dotykaj urządzenia ani zasilacza mokrymi rękami.

2. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE I BATERII

- Używaj wyłącznie oryginalnej stacji dokującej i zasilacza dostarczonego przez producenta. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub porażenia prądem.
- Przed podłączeniem stacji dokującej do gniazdka upewnij się, że napięcie w sieci jest zgodne z napięciem podanym na zasilaczu.
- Unikaj uszkodzenia przewodu zasilającego. Nie ciągnij za przewód, nie zginaj go nadmiernie, nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów ani nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie używaj stacji dokującej. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu wymiany.
- Wyłącz urządzenie i odłącz stację dokującą od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.
- **OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII:**
 - Nie demontuj, nie zgniataj, nie przekłuwaj ani nie zwieraj styków baterii.
 - Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur (powyżej 60°C) ani ognia.
 - W przypadku wycieku z baterii, unikaj kontaktu elektrolitu ze skórą i oczami. W razie kontaktu, przemyj skażone miejsce dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
 - Używaj wyłącznie oryginalnej baterii zalecanej przez producenta.
 - Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucaj ich razem z odpadami komunalnymi.

3. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM I INSTALACJA

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zabezpieczające z urządzenia i stacji dokującej.
- Umieść stację dokującą na płaskiej, stabilnej powierzchni przy ścianie, zapewniając odpowiednią wolną przestrzeń po bokach i z przodu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie umieszczaj stacji dokującej w pobliżu schodów, źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego ani w miejscach narażonych na wilgoć.
- Przed uruchomieniem robota upewnij się, że z podłogi zostały usunięte wszelkie małe przedmioty, kable, przewody, zabawki, firany sięgające podłogi, delikatne przedmioty oraz płyny, które mogłyby zostać wciągnięte lub uszkodzone przez robota, lub które mogłyby zablokować jego działanie.
- Jeśli w pomieszczeniu znajdują się schody lub inne miejsca, z których robot mógłby spaść, zabezpiecz je barierą fizyczną lub użyj funkcji wirtualnej ściany (jeśli dostępna w modelu).

4. PODCZAS UŻYTKOWANIA

- Nie stawaj ani nie siadaj na robocie.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się robotem lub jeździć na nim.
- Nadzoruj pracę robota, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci, osoby starsze, osoby o ograniczonej sprawności lub zwierzęta domowe.
- Nie używaj robota do zbierania:
 - Wody ani innych płynów.
 - Substancji łatwopalnych lub palnych (np. benzyny, rozpuszczalników).
 - Gorącego popiołu, niedopałków papierosów, zapalek.
 - Ostrych przedmiotów (np. szkła, gwoździ, pinezek).
 - Tonera z drukarek lub kserokopiarek.
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów, szczotek i ruchomych części robota.
- Jeśli robot utknie, wyłącz go przed próbą usunięcia przeszkody.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz, aby zapewnić optymalną wydajność.
- W przypadku zaobserwowania nietypowego zachowania robota (np. nadmierne nagrzewanie się, dziwne dźwięki, zapach spalenizny), natychmiast go wyłącz, odłącz od stacji dokującej i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji zawsze wyłączaj robota i odłączaj stację dokującą od zasilania elektrycznego.
- Do czyszczenia obudowy robota i stacji dokującej używaj suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Regularnie czyść szczotki (główną i boczne), filtry, czujniki oraz styki ładowania zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche przed ponownym zamontowaniem.
- Wymieniaj zużyte części (szczotki, filtry) na oryginalne części zamienne zalecane przez producenta.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- W przypadku problemów z działaniem urządzenia, zapoznaj się z sekcją rozwiązywania problemów w pełnej instrukcji obsługi.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Jeśli problemu nie da się rozwiązać samodzielnie, nie próbuj naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

7. UTYLIZACJA

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania, produkt należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w celu zapewnienia jego prawidłowego przetworzenia i recyklingu.
- Baterie należy usuwać i utylizować oddzielnie, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wrzucaj baterii do ognia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że niniejsza instrukcja bezpieczeństwa jest dokumentem ogólnym dla kategorii robotów odkurzających. Zawsze należy odnosić się do szczegółowej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta konkretnego modelu, która może zawierać dodatkowe, specyficzne dla danego produktu, ostrzeżenia i zalecenia.