

## **Instrukcja Bezpieczeństwa - Słuchawki Gamingowe**

### **Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR**

#### **Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa**

Przed rozpoczęciem użytkowania słuchawek gamingowych prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia słuchu, obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

#### **Przeznaczenie Produktu:**

Słuchawki są przeznaczone do odtwarzania dźwięku z kompatybilnych urządzeń elektronicznych (komputery, konsole do gier, urządzenia mobilne itp.) podczas grania, słuchania muzyki lub komunikacji. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### **OSTRZEŻENIE: Ryzyko Uszkodzenia Słuchu**

- **Nadmierna Głośność:** Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia lub utraty słuchu.
  - Ustawiaj poziom głośności na bezpiecznym, umiarkowanym poziomie przed założeniem słuchawek.
  - Unikaj długotrwałego słuchania przy maksymalnej głośności.
  - Regularnie rób przerwy w użytkowaniu słuchawek.
  - Jeśli odczuwasz dzwonięcie w uszach, dyskomfort lub masz problemy ze słyszeniem mowy, natychmiast zmniejsz głośność lub przerwij używanie słuchawek i skonsultuj się z lekarzem.
- **Nagłe Skoki Głośności:** Chroń słuch przed nagłymi, głośnymi dźwiękami, które mogą wystąpić w grach lub innych mediach.

#### **OSTRZEŻENIE: Ryzyko Związane z Ograniczoną Świadomością Otoczenia**

- Używanie słuchawek, zwłaszcza z funkcją redukcji szumów lub przy wysokiej głośności, może ograniczać zdolność słyszenia dźwięków otoczenia (np. alarmów, sygnałów ostrzegawczych, ruchu ulicznego, wołania innych osób).
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, które wymagają pełnej świadomości otoczenia i mogą stwarzać zagrożenie dla Ciebie lub innych (np. podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, przechodzenia przez ulicę, na placu budowy).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

## **OSTRZEŻENIE (Dotyczy modeli bezprzewodowych z akumulatorem):**

### **Bezpieczeństwo Baterii**

- **Ładowanie:** Używaj wyłącznie kabla i ładowarki dostarczonych z produktem lub certyfikowanych, kompatybilnych ładowarek o parametrach zgodnych ze specyfikacją produktu. Nieprawidłowe ładowanie może prowadzić do przegrzania, zapłonu lub eksplozji baterii.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj słuchawek, jeśli bateria jest uszkodzona, spuchnięta lub wykazuje oznaki wycieku. Nie rzucaj, nie zgniataj ani nie przekłuwaj baterii/słuchawek.
- **Temperatura:** Nie wystawiaj słuchawek na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C), bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła. Przegrzanie może uszkodzić baterię i stwarzać ryzyko pożaru.
- **Modyfikacje:** Nie próbuj samodzielnie wymieniać ani naprawiać baterii.

### **OSTRZEŻENIE: Ryzyko Zadławienia i Uduszenia**

- **Małe Części:** Produkt może zawierać małe części (np. wymienne nakładki, osłonki mikrofonu, klipsy), które mogą zostać połknięte przez małe dzieci i stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowuj produkt i jego akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- **Kabel (Dotyczy modeli przewodowych):** Długi kabel może stwarzać ryzyko zaplątania lub uduszenia, szczególnie dla małych dzieci. Prowadź kabel w bezpieczny sposób i przechowuj słuchawki poza zasięgiem dzieci.

### **Ogólne Środki Ostrożności:**

- **Wilgoć i Płyny:** Chronić słuchawki przed wilgocią, deszczem i innymi płynami. Nie zanurzać produktu w wodzie. Kontakt z płynami może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem.
- **Uszkodzenia Fizyczne:** Nie upuszczaj słuchawek, nie rzucaj nimi ani nie poddawaj ich silnym wstrząsom. Chronić kabel (jeśli dotyczy) przed nadmiernym zginaniem, ciągnięciem lub przytrzaśnięciem.
- **Naprawy i Modyfikacje:** Nie próbuj samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać słuchawek. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Nieautoryzowane modyfikacje mogą unieważnić gwarancję i stwarzać zagrożenie.

- **Czyszczenie:** Czyść słuchawki miękką, suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych. Regularnie czyść nauszники/wkładki ze względów higienicznych.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że urządzenie, do którego podłączasz słuchawki, jest z nimi kompatybilne.
- **Przerwanie Użytkowania:** Natychmiast przestań używać słuchawek, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w ich działaniu (np. dziwne dźwięki, przegrzewanie się, uszkodzenie fizyczne).
- **Higiena:** Unikaj dzielenia się słuchawkami z innymi osobami ze względów higienicznych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii lub infekcji.

#### **Przechowywanie:**

- Gdy słuchawki nie są używane, przechowuj je w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur, wilgoci i kurzu.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Jeśli słuchawki są przewodowe, unikaj ciasnego zwijania kabla, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

#### **Utylizacja Produktu (Zgodnie z Dyrektywą WEEE):**

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, w tym baterie (jeśli dotyczy), należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki w celu recyklingu i prawidłowej utylizacji. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

**Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.** Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.