

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprzętu do Prezentacji

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne! Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub konserwacji sprzętu do prezentacji, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa oraz wszelkimi instrukcjami specyficznymi dla danego modelu urządzenia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub innych niebezpiecznych sytuacji.

1. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Przeznaczenie:** Używaj sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi danego urządzenia. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może być niebezpieczne.
- **Zapoznanie z instrukcją:** Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz instrukcji obsługi konkretnego urządzenia przed jego użyciem.
- **Dzieci i osoby nieupoważnione:** Sprzęt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania. Trzymaj małe części (np. baterie, zaślepki) z dala od dzieci, aby zapobiec połamaniu.
- **Modyfikacje:** Nie modyfikuj sprzętu ani nie używaj nieautoryzowanych akcesoriów. Modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji i stwarzać zagrożenie.
- **Naprawy:** Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel. Samodzielne próby naprawy mogą prowadzić do dalszych uszkodzeń lub porażenia prądem.

2. Bezpieczeństwo Elektryczne

- **Napięcie:** Upewnij się, że napięcie zasilania sieciowego jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- **Kable i wtyczki:**
 - Nie używaj sprzętu z uszkodzonym kablem zasilającym, wtyczką lub gniazdem.
 - Regularnie sprawdzaj stan kabli pod kątem przetarć, pęknięć lub innych uszkodzeń.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Chronić kable przed zgnieceniem, nadeptaniem, naciąganiem oraz kontaktem z gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Kable należy układać tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia się.
- Do odłączania urządzenia od zasilania ciągnij za wtyczkę, nigdy za kabel.
- **Wilgoć i ciecz:**
 - Chronić sprzęt przed wilgocią, deszczem, wodą i innymi cieczami. Nie używaj sprzętu w wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienka) ani w pobliżu źródeł wody (np. zlew, basen).
 - Nie dotykaj sprzętu ani wtyczki mokrymi rękami.
 - W przypadku zalania urządzenia cieczą, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- **Wentylacja:**
 - Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzeń generujących ciepło (np. projektory). Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Zablokowanie wentylacji może prowadzić do przegrzania i pożaru.
 - Zachowaj minimalne odległości od ścian i innych obiektów, zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia.
- **Odłączanie od zasilania:** Odłączaj sprzęt od zasilania sieciowego podczas burzy z piorunami, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, oraz przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.
- **Uziemienie:** Jeśli urządzenie wymaga uziemienia, upewnij się, że jest podłączone do prawidłowo uziemionego gniazdka.

3. Bezpieczeństwo Mechaniczne i Instalacja

- **Stabilność:**
 - Umieszczaj sprzęt na stabilnej, równej i poziomej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar.
 - W przypadku montażu naściennego, sufitowego lub na statywie, używaj wyłącznie uchwytów i mocowań zalecanych przez producenta i upewnij się, że instalacja jest wykonana prawidłowo i bezpiecznie przez wykwalifikowaną osobę. Niewłaściwy montaż może prowadzić do upadku sprzętu i obrażeń.

- **Ekrany projekcyjne:**

- Podczas rozwijania i zwijania ekranów (szczególnie ręcznych lub sprężynowych) zachowaj ostrożność, aby uniknąć uderzenia lub przytrzaśnięcia palców.
- Upewnij się, że mechanizm blokujący ekranu działa prawidłowo.

- **Ciężar:** Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na sprzęcie, chyba że jest do tego konstrukcyjnie przystosowany (np. niektóre stoliki prezentacyjne).

4. Bezpieczeństwo Optyczne (dotyczy projektorów i wskaźników laserowych)

- **Projektory:**

- **NIGDY nie patrz bezpośrednio w obiektyw działającego projektora.** Intensywne światło może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
- Upewnij się, że strumień światła projektora nie jest skierowany bezpośrednio w oczy osób znajdujących się w pomieszczeniu.
- Podczas wymiany lampy projektora, odczekaj aż całkowicie ostygnie (może być bardzo gorąca). Postępuj zgodnie z instrukcją producenta i rozważ użycie okularów ochronnych oraz rękawic. Zużyte lampy utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami (mogą zawierać rtęć).

- **Wskaźniki laserowe:**

- **NIGDY nie kieruj wiązki lasera w stronę ludzi ani zwierząt, zwłaszcza w oczy.** Może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
- Unikaj kierowania wiązki lasera na powierzchnie odbijające światło (np. lustro, polerowany metal).
- Nie kieruj wiązki lasera w stronę samolotów, pojazdów ani na osoby obsługujące maszyny.
- Używaj wyłącznie wskaźników laserowych o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa, dopuszczonej do użytku publicznego.
- Przechowuj wskaźniki laserowe w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5. Bezpieczeństwo Termiczne (dotyczy urządzeń generujących ciepło, np. projektorów)

- **Gorące powierzchnie:** Niektóre części sprzętu (np. obudowa projektora w pobliżu lampy i otworów wentylacyjnych) mogą się silnie nagrzewać podczas pracy. Unikaj dotykania tych obszarów, aby zapobiec poparzeniom. Oczekaj, aż urządzenie ostygnie po wyłączeniu, zanim je przeniesiesz lub schowasz.
- **Materiały łatwopalne:** Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych w pobliżu gorących części sprzętu lub otworów wentylacyjnych.

6. Użytkowanie i Konserwacja

- **Czyszczenie:**
 - Przed czyszczeniem zawsze odłącz sprzęt od zasilania.
 - Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.
 - Do czyszczenia optyki (np. obiektywu projektora) używaj wyłącznie specjalistycznych środków i materiałów przeznaczonych do tego celu, zgodnie z instrukcją producenta.
- **Filtry powietrza (w projektorach):** Regularnie czyść lub wymieniaj filtry powietrza zgodnie z zaleceniami producenta. Zatkane filtry mogą prowadzić do przegrzania urządzenia.
- **Baterie (w pilotach, wskaźnikach):**
 - Używaj wyłącznie baterii zalecanego typu.
 - Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+/-).
 - Nie mieszaj starych baterii z nowymi ani różnych typów baterii.
 - Wyjmij baterie, jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
 - Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wrzucaj baterii do ognia.

7. Środowisko Pracy

- Używaj sprzętu w środowisku o temperaturze i wilgotności określonej w specyfikacji technicznej danego urządzenia.
- Unikaj miejsc o dużym zapyleniu, wibracjach, bezpośrednim nasłonecznieniu lub w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego.

8. Transport i Przechowywanie

- Do transportu sprzętu, zwłaszcza delikatnych urządzeń jak projektory, używaj oryginalnego opakowania lub odpowiednio zabezpieczającego opakowania zastępczego.
- Chronić sprzęt przed wstrząsami, uderzeniami i wilgocią podczas transportu i przechowywania.

9. Postępowanie w Sytuacjach Awaryjnych

- W przypadku pojawienia się dymu, nietypowego zapachu, dziwnych dźwięków lub innych oznak nieprawidłowego działania, natychmiast odłącz sprzęt od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie próbuj samodzielnie kontynuować pracy z uszkodzonym urządzeniem.
- W przypadku pożaru używaj gaśnic przeznaczonych do gaszenia urządzeń elektrycznych (np. proszkowych, śniegowych).

10. Utylizacja

- Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (WEEE) oraz baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu. Nie wyrzucaj zużytego sprzętu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

11. Dodatkowe Ostrzeżenia Specyficzne dla Produktu

- Niniejsza instrukcja obejmuje ogólne zasady bezpieczeństwa dla kategorii "Sprzęt do prezentacji". Zawsze zapoznaj się ze szczegółowymi ostrzeżeniami i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do konkretnego modelu urządzenia, którego używasz. Mogą one zawierać dodatkowe, istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, instrukcją obsługi konkretnego modelu, lub w wyniku nieautoryzowanych modyfikacji.