

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Switchy i Splitterów AV

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niestosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem.

Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń przeznaczonych do dystrybucji i przetaczania sygnałów audio/wideo (AV) w warunkach domowych lub biurowych, w suchych pomieszczeniach.

1. Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

- **Ryzyko porażenia prądem:**

- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek kabli, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (jeśli dotyczy – np. zasilacz sieciowy).
- Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem lub zasilacza o identycznych, zatwierdzonych parametrach (napięcie, natężenie, typ wtyczki). Stosowanie niekompatybilnego zasilacza może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- Unikaj kontaktu urządzenia oraz kabli z wodą i innymi płynami. Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienka). Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z płynami (np. wazonów, kubków).
- W przypadku dostania się cieczy do wnętrza urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie dotykaj urządzenia ani wtyczki zasilacza mokrymi rękami.
- Chroń kabel zasilający przed uszkodzeniem mechanicznym (zgniecenie, przytrzaśnięcie, nadeptnięcie, zagięcie). Uszkodzony kabel zasilający stwarza ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

- **Ryzyko pożaru i przegrzania:**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
 - Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze lub inne urządzenia generujące ciepło.
 - Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Nie umieszczaj na urządzeniu ani w jego pobliżu źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- **Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach:**
 - Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
 - Małe części (jeśli występują, np. zaślepki portów, śrubki montażowe) mogą stanowić ryzyko zadławienia dla małych dzieci.
 - Osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, nie powinny obsługiwać urządzenia bez nadzoru lub instrukcji osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:**
 - Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w dokumentacji produktu.
 - Nie modyfikuj urządzenia. Wszelkie modyfikacje mogą prowadzić do utraty bezpieczeństwa i unieważnienia gwarancji.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone (np. pęknięta obudowa, uszkodzone kable).

2. Instalacja

- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar.
- Podłączaj kable sygnałowe (np. HDMI, DisplayPort, RCA) ostrożnie, nie używając nadmiernej siły. Upewnij się, że wtyczki są prawidłowo dopasowane do gniazd.
- Unikaj splątania kabli. Poprowadź kable w taki sposób, aby nie stanowiły ryzyka potknięcia się lub uszkodzenia.

- Podłącz zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania.
- Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane prawidłowo.

3. Obsługa

- Nie przeciążaj portów urządzenia poprzez podłączanie niekompatybilnego sprzętu lub stosowanie nadmiernej liczby rozgałęzień.
- W przypadku zauważenia nietypowych objawów (np. dym, dziwny zapach, nadmierne nagrzewanie się), natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań jego używania. Skontaktuj się z serwisem.
- Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania sieciowego oraz odłączenie kabli sygnałowych, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przepięciami.

4. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, zawsze odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.
- Do czyszczenia obudowy używaj suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli i złączy pod kątem uszkodzeń.

5. Rozwiązywanie Problemów (Podstawowe)

- **Urządzenie nie działa:** Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do urządzenia i gniazdka sieciowego. Sprawdź, czy gniazdko sieciowe działa. Upewnij się, że wszystkie kable sygnałowe są poprawnie podłączone.
- **Brak sygnału lub zła jakość obrazu/dźwięku:** Sprawdź połączenia kabli. Spróbuj użyć innych, sprawdzonych kabli. Upewnij się, że podłączone urządzenia źródłowe i odbiorcze są włączone i poprawnie skonfigurowane.
- **Urządzenie nadmiernie się nagrzewa:** Odłącz urządzenie od zasilania, pozwól mu ostygnąć. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zastonięte i że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.

W przypadku problemów, których nie można rozwiązać samodzielnie, lub w razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem technicznym. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

6. Utylizacja

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Urządzenie to podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment). Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Zastrzeżenie:

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ogólne wytyczne dla kategorii produktów "Switche i Splittery AV". Zawsze należy odnosić się również do specyficznych informacji dostarczonych przez producenta konkretnego modelu urządzenia, jeśli są dostępne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji lub z niewłaściwego użytkowania produktu.