

Instrukcja Bezpieczeństwa – Switch Sieciowy LAN

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i konserwacji switcha sieciowego LAN (zwanego dalej „urządzeniem”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem, pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji.

Przeznaczenie Urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, w celu tworzenia i rozszerzania lokalnych sieci komputerowych (LAN) poprzez łączenie ze sobą różnych urządzeń sieciowych (komputery, drukarki, inne przełączniki itp.) za pomocą standardowych kabli Ethernet. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

Ważne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

- **Zasilanie Elektryczne:**

- Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie z urządzeniem lub zasilacza zamiennego o dokładnie takich samych parametrach (napięcie, natężenie, typ wtyczki), rekomendowanego przez producenta. Użycie niekompatybilnego zasilacza może spowodować uszkodzenie urządzenia lub stwarzać ryzyko pożaru.
- Podłączaj zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających, wtyczek ani gniazdek.
- Unikaj przeciążania gniazdka sieciowego.
- Chroń kabel zasilający przed zgnieceniem, przecięciem, nadmiernym zgięciem lub uszkodzeniem mechanicznym.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani zasilacza mokrymi rękami.

- **Środowisko Pracy:**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń.
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, wody ani innych płynów. W przypadku zalania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
 - Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Umieść urządzenie w miejscu zapewniającym swobodny przepływ powietrza, aby zapobiec przegrzaniu.
 - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze audio lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Utrzymuj urządzenie w czystości, chroniąc je przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami, które mogłyby blokować otwory wentylacyjne.
 - Optymalna temperatura pracy i wilgotność powietrza są zazwyczaj podane w specyfikacji technicznej urządzenia (jeśli dostępna). Nie używaj urządzenia poza zalecanymi zakresami.
- **Instalacja i Umiejscowienie:**
 - Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni, aby zapobiec jego upadkowi.
 - Upewnij się, że miejsce instalacji jest poza zasięgiem dzieci.
 - Podczas podłączania kabli sieciowych Ethernet, rób to delikatnie. Nie używaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić portów urządzenia ani wtyków kabli.
 - Poprowadź kable (zasilający i sieciowe) w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia się.
 - **Użytkowanie i Konserwacja:**
 - Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do samodzielnej naprawy lub regulacji przez użytkownika. Próba otwarcia obudowy grozi porażeniem prądem i utratą gwarancji.
 - Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

- Jeśli zauważysz nietypowe działanie urządzenia (np. dziwne dźwięki, zapach spalenizny, nadmierne nagrzewanie się), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłącz je od zasilania elektrycznego.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki. W razie silniejszych zabrudzeń można użyć ściereczki lekko zwilżonej wodą. Nie używaj żadnych rozpuszczalników, detergentów ani środków czyszczących w aerozolu. Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się wilgoć.
- **Dzieci:**
 - Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub niewłaściwemu użyciu.

Rozwiązywanie Problemów (Aspekty Bezpieczeństwa)

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, w pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznie połączenie zasilania oraz połączenia kabli sieciowych.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia urządzenia (np. po upadku, zalaniu, widocznych uszkodzeniach mechanicznych) lub jeśli urządzenie nadal nie działa po sprawdzeniu podstawowych połączeń, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów tego typu.
- Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
- Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów utylizacji zużytego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w punkcie sprzedaży, w którym zakupiono produkt.

Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące konfiguracji i specyficznych funkcji urządzenia mogą znajdować się w osobnej instrukcji obsługi lub dokumentacji technicznej dostarczonej z produktem.