

Instrukcja Bezpieczeństwa - Tablet Graficzny

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty danych lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

1. Przeznaczenie Produktu

- Tablet graficzny jest urządzeniem wejściowym przeznaczonym do cyfrowego rysowania, malowania, pisania oraz jako zamiennik myszy komputerowej.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub biurowego, w połączeniu z kompatybilnym komputerem lub innym urządzeniem elektronicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

- **Ryzyko porażenia prądem:**
 - Nie używaj urządzenia, jeśli kabel USB lub samo urządzenie jest uszkodzone.
 - Chroń urządzenie i jego akcesoria (kabel, rysik) przed wilgocią, wodą i innymi płynami. Nie używaj w wilgotnym środowisku (np. w łazience).
 - Nie dotykaj urządzenia ani kabla mokrymi rękami.
 - Podłączaj tablet wyłącznie do portów USB zgodnych ze specyfikacją producenta.
 - W przypadku burzy z wyładowaniami atmosferycznymi odłącz urządzenie od komputera.
- **Ryzyko pożaru / przegrzania:**
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).
 - Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela dziwny zapach lub dym, natychmiast odłącz je od zasilania i zaprzestań użytkowania. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
- **Ryzyko fizyczne:**
 - Unikaj upuszczania tabletu, rysika oraz silnych uderzeń. Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów.
 - Nie kładź ciężkich przedmiotów na tablecie.
 - Ułóż kabel USB w taki sposób, aby uniknąć potknięcia się o niego.
 - Rysik posiada ostrą końcówkę – używaj go ostrożnie, aby uniknąć ukłucia. Przechowuj rysik w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
 - Końcówki rysika są małymi elementami. Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci ze względu na ryzyko zadławienia.

3. Instalacja i Podłączenie

- Podłączaj tablet graficzny tylko do kompatybilnych urządzeń (komputerów PC, laptopów, tabletów, smartfonów – zgodnie ze specyfikacją produktu).
- Używaj wyłącznie oryginalnego lub certyfikowanego kabla USB dostarczonego z zestawem lub rekomendowanego przez producenta.
- Instaluj oprogramowanie i sterowniki wyłącznie z zaufanych źródeł (np. strony internetowej producenta), aby uniknąć złośliwego oprogramowania.

4. Bezpieczne Użytkowanie

- Umieść tablet na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Podczas długotrwałej pracy rób regularne przerwy, aby uniknąć zmęczenia oczu i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (np. zespołu cieśni nadgarstka). Dbaj o ergonomiczne stanowisko pracy.
- Nie używaj ostrych lub twardych przedmiotów (innych niż dedykowany rysik) na powierzchni roboczej tabletu, aby jej nie porysować lub nie uszkodzić.
- Jeśli Twój model tabletu lub rysika posiada baterię/akumulator:
 - Ładuj zgodnie z instrukcją producenta, używając odpowiedniego kabla/ładowarki.
 - Nie demontuj, nie przebijaj, nie zginiataj ani nie wrzucaj baterii do ognia.

- W przypadku wycieku z baterii unikaj kontaktu z skórą i oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyj obficie wodą i skonsultuj się z lekarzem.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli Twój model jest bezprzewodowy (np. Bluetooth):
 - Może emitować fale radiowe. Zachowaj ostrożność w pobliżu urządzeń medycznych (np. rozruszników serca) i w miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione (np. w samolotach).

5. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz tablet od komputera.
- Do czyszczenia powierzchni tabletu i rysika używaj miękkiej, suchej ściereczki (np. z mikrofibry).
- W razie potrzeby można lekko zwilżyć ściereczkę wodą, ale upewnij się, że jest dobrze wyciśnięta i żadna wilgoć nie dostanie się do wnętrza urządzenia ani portów.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników, detergentów, alkoholu ani środków ściernych do czyszczenia urządzenia.

6. Rozwiązywanie Problemów Związanych z Bezpieczeństwem

- W przypadku jakiegokolwiek awarii, uszkodzenia mechanicznego, zalania lub nietypowego działania (przegrzewanie, zapach spalenizny), natychmiast odłącz tablet od komputera i zaprzestań jego używania. Skontaktuj się z serwisem technicznym producenta lub sprzedawcą.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Nieautoryzowana ingerencja może prowadzić do utraty gwarancji i stwarzać dodatkowe zagrożenia.

7. Przechowywanie

- Gdy tablet nie jest używany, przechowuj go w suchym i bezpiecznym miejscu, chronionym przed kurzem, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Przechowuj rysik w dedykowanym uchwycie lub etui, aby chronić jego końcówkę.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

8. Utylizacja (Dyrektywa WEEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) umieszczony na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów w celu recyklingu.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metod utylizacji dostępnych w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży.

Kontakt: W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu, skontaktuj się z pomocą techniczną producenta lub sprzedawcą.