

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tacki SIM

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi urządzenia, do którego tacka SIM jest przeznaczona. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby. Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu, urządzenia lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

1. Przeznaczenie Produktu

Tacka SIM jest przeznaczona wyłącznie do prawidłowego umieszczania i mocowania karty SIM (Subscriber Identity Module) w kompatybilnych urządzeniach elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, tablety lub inne urządzenia obsługujące karty SIM. Do wyjmowania i wkładania tacki SIM należy używać wyłącznie narzędzia dostarczonego przez producenta urządzenia lub narzędzia specjalnie do tego przeznaczonego (np. kluczyka do tacki SIM).

2. Ostrzeżenia Ogólne

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA!** Produkt zawiera małe części (sama tacka oraz potencjalnie narzędzie do jej wyjmowania). Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, zwłaszcza poniżej 3. roku życia. Małe części mogą zostać połknięte lub wciągnięte do dróg oddechowych, powodując uduszenie lub inne poważne obrażenia.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO SKALECZENIA:** Niektóre tacki SIM lub narzędzia do ich wyjmowania mogą posiadać ostre krawędzie. Należy zachować ostrożność podczas obsługi, aby uniknąć skaleczeń.
- **NIE UŻYWAĆ SIŁY:** Nie wkładać ani nie wyjmować tacki SIM na siłę. Może to spowodować uszkodzenie tacki, karty SIM lub gniazda SIM w urządzeniu.
- **PRAWIDŁOWA ORIENTACJA:** Upewnij się, że tacka SIM oraz karta SIM są wkładane w odpowiedniej orientacji, zgodnie z oznaczeniami na tacce i/lub w instrukcji obsługi urządzenia. Nieprawidłowe włożenie może prowadzić do uszkodzenia.
- **MODYFIKACJE ZABRONIONE:** Nie modyfikuj tacki SIM ani narzędzia do jej wyjmowania. Wszelkie modyfikacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność produktu.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM:** Używaj tacki SIM wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używaj jej jako zabawki ani do innych celów.

3. Zasady Bezpiecznego Użytkowania

- Przed instalacją lub wyjęciem tacki SIM, zaleca się wyłączenie urządzenia elektronicznego, chyba że instrukcja urządzenia stanowi inaczej.
- Przechowuj tackę SIM oraz narzędzie do jej wyjmowania w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby zapobiec ryzyku połknięcia lub zadławienia.
- Jeśli tacka SIM lub narzędzie do jej wyjmowania ulegnie uszkodzeniu (np. pęknięcie, odkształcenie), zaprzestań jej używania i wymień na nową, oryginalną lub w pełni kompatybilną.
- Unikaj kontaktu tacki SIM z płynami, ekstremalnymi temperaturami oraz polami magnetycznymi, które mogłyby ją uszkodzić.
- Podczas wkładania karty SIM do tacki, upewnij się, że jest ona prawidłowo umieszczona i zabezpieczona.

4. Przechowywanie i Konserwacja

- Gdy tacka SIM nie jest używana (np. zapasowa lub po wyjęciu z urządzenia), przechowuj ją w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od małych dzieci i źródeł potencjalnego uszkodzenia.
- Tacka SIM zazwyczaj nie wymaga specjalnej konserwacji. W razie potrzeby można ją przetrzeć suchą, miękką ściereczką w celu usunięcia kurzu lub odcisków palców. Nie używaj środków chemicznych ani rozpuszczalników.

5. Utylizacja Produktu

- Zużyte lub uszkodzone tacki SIM należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych lub małych elementów z tworzyw sztucznych/metalu.
- Nie wyrzucaj produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy stanowią inaczej, aby chronić środowisko.

6. Dodatkowe Informacje

- Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie bezpieczeństwa użytkowania samej tacki SIM. Pełne informacje na temat obsługi urządzenia elektronicznego, w którym tacka jest używana (w tym instalacji i wyjmowania karty SIM), znajdują się w instrukcji obsługi tego urządzenia.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub prawidłowego użytkowania tacki SIM, skontaktuj się z producentem urządzenia lub punktem sprzedaży.