

Instrukcja Bezpieczeństwa – Taśmy do Myszek (Grip Tape)

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne: Przed przystąpieniem do aplikacji i użytkowania produktu, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Celem instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego korzystania z taśm do myszek.

1. Przeznaczenie Produktu:

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do aplikacji na zewnętrzną powierzchnię kompatybilnych myszek komputerowych w celu poprawy chwytu, komfortu i kontroli podczas użytkowania.
- Produkt nie jest zabawką.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na innych powierzchniach ani w innych celach niż wskazane.

2. Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa:

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA:** Produkt zawiera małe elementy (taśmy). Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci (poniżej 3 roku życia) ze względu na ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOŻYCIA:** Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. W razie przypadkowego połknięcia, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
- **REAKCJE SKÓRNE:** Chociaż materiały są generalnie bezpieczne dla skóry, osoby o wrażliwej skórze lub skłonnościach do alergii powinny zachować ostrożność. W przypadku wystąpienia podrażnienia, zaczerwienienia lub innej niepożądanego reakcji skórnej po kontakcie z taśmą, należy natychmiast zaprzestać jej używania i usunąć ją z myszki. Jeśli objawy nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem.
- **APLIKACJA:** Stosować wyłącznie na czystą, suchą i odtłuszczoną powierzchnię myszki. Nieprawidłowa aplikacja może prowadzić do słabego przylegania lub uszkodzenia taśmy.
- **USUWANIE:** Podczas usuwania taśmy należy postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni myszki. Zazwyczaj taśmę należy odklejać powoli, pod niewielkim kątem. Pozostałości kleju (jeśli wystąpią) należy usuwać zgodnie z zaleceniami producenta myszki, używając środków bezpiecznych dla jej obudowy (np. izopropanolu, po uprzednim teście w niewidocznym miejscu).

- **MODYFIKACJE:** Nie modyfikować produktu (np. nie przycinać w sposób stwarzający ostre krawędzie, nie podgrzewać).
- **KONTAKT Z OCZAMI:** Unikać kontaktu kleju lub materiału taśmy z oczami. W razie przypadkowego kontaktu, przemyć oczy dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarskiej.

3. Instrukcja Użytkowania:

- **Przygotowanie powierzchni:** Dokładnie oczyścić powierzchnię myszki, na którą ma być nałożona taśma, używając np. dołączonej ściereczki czyszczącej lub ściereczki nasączonej alkoholem izopropylowym. Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie sucha i wolna od kurzu oraz tłuszczu.
- **Aplikacja taśmy:**
 - Ostrożnie odklej taśmę od warstwy ochronnej, starając się nie dotykać strony klejącej.
 - Precyzyjnie dopasuj i przyłóż taśmę do odpowiedniego miejsca na myszce.
 - Delikatnie, lecz stanowczo dociśnij taśmę do powierzchni, zaczynając od środka i kierując się ku krawędziom, aby usunąć pęcherzyki powietrza.
 - W przypadku niektórych klejów, pełną siłę wiązania uzyskuje się po pewnym czasie (np. kilku godzinach) – w tym czasie unikaj intensywnego użytkowania myszki.
- **Usuwanie taśmy:**
 - Podważ delikatnie krawędź taśmy (np. paznokciem).
 - Powoli i równomiernie odklejaj taśmę pod niewielkim kątem, przytrzymując obudowę myszki. Nie szarp.
 - W razie potrzeby usuń pozostałości kleju odpowiednim, bezpiecznym dla materiału myszki środkiem czyszczącym.

4. Konserwacja:

- W razie zabrudzenia taśmę można delikatnie przetrzeć lekko wilgotną, miękką ściereczką. Unikać stosowania agresywnych detergentów lub rozpuszczalników.
- Wymienić taśmę, gdy jest zużyta, uszkodzona lub traci swoje właściwości antypoślizgowe.

5. Przechowywanie:

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nieużywane taśmy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła oraz poza zasięgiem dzieci.

6. Utylizacja:

- Zużytą taśmę oraz opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów. Zazwyczaj produkt można wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo użytkowania zależy od przestrzegania powyższych zaleceń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.