

Instrukcja Bezpieczeństwa – Uchwyt Ścienny na Telewizor i Monitor

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

OSTRZEŻENIE! Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed przystąpieniem do montażu i użytkowania. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, uszkodzeniem produktu, telewizora/monitora lub mienia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

1. Przeznaczenie Produktu:

- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do montażu telewizorów lub monitorów o określonej wadze i rozmiarze (zgodnie ze specyfikacją dołączoną do konkretnego modelu uchwyty) na odpowiednio przygotowanych, stabilnych ścianach pionowych.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego lub biurowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Jakiegokolwiek inne użycie niż opisane powyżej jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń.

2. Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa:

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU:** Niewłaściwy montaż, przeciążenie uchwyty lub montaż na nieodpowiedniej ścianie może spowodować upadek telewizora/monitora, prowadząc do poważnych obrażeń lub śmierci.
- **MONTAŻ:** Montaż powinien być wykonany przez osobę dorosłą, posiadającą odpowiednie umiejętności i wiedzę techniczną. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem lub specjalistą.
- **DZIECI:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj małe elementy montażowe (śruby, kołki itp.) poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka potknięcia lub zadławienia. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na zamontowany telewizor/monitor ani bawić się uchwytem.
- **MODYFIKACJE:** Nie modyfikuj konstrukcji uchwyty ani nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Wszelkie modyfikacje unieważniają gwarancję i mogą zagrażać bezpieczeństwu.
- **STAN TECHNICZNY:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny uchwyty, dokręcenie śrub i stabilność mocowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub poluzowania, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się ze sprzedawcą/producentem.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

3. Bezpieczeństwo Przed Montażem:

- **KONTROLA ZAWARTOŚCI:** Sprawdź, czy zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione w instrukcji montażu. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone.
- **WYBÓR MIEJSCA I RODZAJ ŚCIANY:**
 - Upewnij się, że ściana, na której ma być zamontowany uchwyt, jest odpowiednio mocna i stabilna, aby utrzymać łączny ciężar uchwytu oraz telewizora/monitora.
 - Zalecane typy ścian to: ściany z pełnej cegły, betonu, litego drewna lub wzmocnione konstrukcje szkieletowe (montaż do belek konstrukcyjnych).
 - **NIE MONTUJ** na ścianach z pustaków gipsowo-kartonowych (chyba że montaż odbywa się bezpośrednio do belek konstrukcyjnych za płytą), ścianach osłonowych, lekkich ściankach działowych lub ścianach o słabej nośności. W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą budowlanym.
- **UKRYTE INSTALACJE:** Przed wierceniem otworów upewnij się, że w ścianie nie znajdują się żadne ukryte przewody elektryczne, rury wodne, gazowe ani inne instalacje. Użyj odpowiedniego detektora. Przewiercenie takich instalacji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub zalania.
- **NARZĘDZIA I ELEMENTY MOCUJĄCE:** Używaj wyłącznie narzędzi i elementów mocujących (kołki, śruby) dostarczonych w zestawie lub zalecanych przez producenta uchwytu i odpowiednich do rodzaju ściany. Użycie nieodpowiednich elementów może osłabić konstrukcję.
- **KOMPATYBILNOŚĆ Z TELEWIZOREM/MONITOREM:** Upewnij się, że telewizor/monitor jest zgodny ze standardem VESA oraz mieści się w dopuszczalnym zakresie wagowym i rozmiarowym określonym dla danego modelu uchwytu. Informacje te znajdują się w specyfikacji uchwytu oraz instrukcji telewizora/monitora.

4. Bezpieczeństwo Podczas Montażu:

- **POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU:** Dokładnie przestrzegaj wszystkich kroków opisanych w dołączonej instrukcji montażu.

- **POMOC DRUGIEJ OSOBY:** Do montażu większych lub cięższych telewizorów/monitorów zaleca się pomoc drugiej osoby dorosłej, aby uniknąć upuszczenia ekranu i obrażeń.
- **DOKRĘCANIE ŚRUB:** Dokręcaj wszystkie śruby pewnie, ale nie za mocno, aby nie uszkodzić gwintów, uchwytu, telewizora/monitora lub ściany. Używaj odpowiedniej siły.
- **PRAWIDŁOWE MOCOWANIE DO TELEWIZORA/MONITORA:** Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo i bezpiecznie przymocowany do telewizora/monitora za pomocą odpowiednich śrub (zgodnych ze standardem VESA i głębokością otworów w telewizorze).
- **PROWADZENIE PRZEWODÓW:** Upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe nie są przytrzaśnięte, naprężone ani uszkodzone podczas montażu i użytkowania. Zapewnij odpowiedni luz, zwłaszcza w przypadku uchwytów ruchomych.

5. Bezpieczeństwo Po Montażu i Podczas Użytkowania:

- **KONTROLA STABILNOŚCI:** Po zakończeniu montażu delikatnie poruszaj zamontowanym telewizorem/monitorem, aby upewnić się, że jest stabilny i bezpiecznie przymocowany.
- **MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE:** Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia uchwytu podanego w specyfikacji.
- **ZAKAZ ZAWIESZANIA DODATKOWYCH PRZEDMIOTÓW:** Nie wieszaj na uchwycie ani na telewizorze/monitorze żadnych dodatkowych przedmiotów.
- **ZAKAZ MODYFIKACJI POŁOŻENIA W SPOSÓB NIEPRZEWIDZIANY:** Jeśli uchwyt posiada regulację, dokonuj jej ostrożnie, zgodnie z instrukcją. Nie próbuj wymuszać ruchu poza zakres przewidziany przez producenta.
- **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI WOBEC DZIECI:** Upewnij się, że dzieci nie mają możliwości wspinania się na telewizor/monitor ani ciągnięcia za niego.

6. Konserwacja:

- Regularnie (co najmniej raz na 3 miesiące lub częściej w zależności od warunków użytkowania) sprawdzaj, czy wszystkie śruby mocujące uchwyt do ściany oraz uchwyt do telewizora/monitora są odpowiednio dokręcone.
- Czyść uchwyt suchą lub lekko wilgotną, miękką szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, poluzowań lub nieprawidłowości w działaniu, natychmiast przestań korzystać z produktu i zabezpiecz telewizor/monitor przed upadkiem. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem.

7. Utylizacja:

- Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Elementy metalowe i plastikowe mogą podlegać recyklingowi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała wynikające z nieprawidłowego montażu, niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub modyfikacji produktu.