

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA WENTYLATORÓW I KLIMATORÓW

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, poważnych obrażeń ciała lub innych szkód.

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ)

- **Przeznaczenie:** Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji producenta. Każde inne użycie jest uważane za nieprawidłowe i niebezpieczne.
- **Napięcie sieciowe:** Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- **Przewód zasilający:**
 - Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
 - Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie od gniazdka. Chwytaj za wtyczkę.
 - Chroń przewód przed gorącymi powierzchniami, olejami, ostrymi krawędziami i uszkodzeniami mechanicznymi.
 - Nie zginaj nadmiernie ani nie przygniataj przewodu zasilającego.
 - Unikaj stosowania przedłużaczy, chyba że są absolutnie konieczne i posiadają odpowiednie parametry. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że jest w dobrym stanie i odpowiedni do mocy urządzenia.
- **Bezpieczeństwo elektryczne:**
 - Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją, montażem/demontażem części lub przenoszeniem.
 - Nie dotykaj urządzenia ani wtyczki mokrymi rękami.
 - Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Chroń urządzenie przed wilgocią, deszczem i zachlapaniem. Nie używaj na zewnątrz, chyba że urządzenie jest do tego wyraźnie przeznaczone (np. niektóre klimatyzatory zewnętrzne).
- **Środowisko pracy:**
 - Ustawiaj urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
 - Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, pieców), materiałów łatwopalnych (np. zasłon, aerozoli), substancji wybuchowych lub w atmosferze agresywnych oparów.
 - Nie zasłaniaj wlotów ani wylotów powietrza urządzenia. Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla prawidłowej cyrkulacji powietrza.
- **Użytkownicy szczególnie wrażliwi:**
 - To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 - Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem małych dzieci.
- **Naprawy i modyfikacje:**
 - Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.
 - Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób. Nieautoryzowane modyfikacje mogą pogorszyć bezpieczeństwo, unieważnić gwarancję i prowadzić do zagrożeń.
- **Akcesoria i części zamienne:** Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta akcesoriów i części zamiennych.

2. SZCZEGÓŁOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WENTYLATORÓW

- **Ruchome części:** Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez kratkę ochronną, gdy wentylator pracuje.
- **Włosy i odzież:** Trzymaj długie włosy, luźną odzież, biżuterię i inne przedmioty z dala od ruchomych łopatek wentylatora.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Kratki ochronne:** Nie używaj wentylatora, jeśli kratki ochronne nie są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone.
- **Stabilność:** Upewnij się, że wentylator stoi na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu. Nie umieszczaj wentylatora blisko krawędzi stołów lub innych podwyższeń.
- **Czyszczenie:** Przed czyszczeniem odłącz wentylator od zasilania. Do czyszczenia łopatek i kratki używaj lekko wilgotnej szmatki. Nie dopuść, aby woda dostała się do silnika.

3. SZCZEGÓŁOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KLIMATORÓW (W TYM KLIMATYZATORÓW PRZENOŚNYCH I STACJONARNYCH)

- **Instalacja (szczególnie klimatyzatorów stacjonarnych typu split/okiennej):**
 - Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcją producenta i lokalnymi przepisami.
 - Upewnij się, że instalacja elektryczna jest odpowiednia do mocy urządzenia i posiada odpowiednie zabezpieczenia. Zaleca się stosowanie dedykowanego obwodu.
 - Jednostka zewnętrzna (jeśli dotyczy) musi być stabilnie zamocowana i umieszczona w miejscu zapewniającym swobodny przepływ powietrza i odprowadzanie ciepła, z dala od źródeł zapłonu i nie blokując przejść.
- **Czynnik chłodniczy:**
 - Urządzenia mogą zawierać łatwopalny czynnik chłodniczy lub fluorowane gazy cieplarniane. Informacje o typie czynnika znajdują się na etykiecie urządzenia lub w dokumentacji producenta.
 - Wszelkie prace związane z obiegiem czynnika chłodniczego (np. napełnianie, opróżnianie, naprawy) muszą być wykonywane przez certyfikowany personel. Nie przekłuwaj ani nie spalaj elementów obiegu chłodniczego.
- **Kondensat (skropliny wody):**
 - Upewnij się, że system odprowadzania kondensatu działa prawidłowo, aby uniknąć wycieków wody, które mogą prowadzić do uszkodzenia mienia lub ryzyka poślizgnięcia. Regularnie sprawdzaj i opróżniaj zbiornik na skropliny w klimatyzatorach przenośnych, jeśli nie posiadają systemu ciągłego drenażu.

- **Filtry powietrza:** Regularnie czyść lub wymieniaj filtry powietrza zgodnie z zaleceniami producenta. Zatkane filtry obniżają wydajność, zwiększają zużycie energii i mogą pogarszać jakość powietrza.
- **Bezpośredni nawiew:** Unikaj długotrwałego bezpośredniego nawiewu zimnego powietrza na osoby, zwierzęta lub rośliny, ponieważ może to być szkodliwe dla zdrowia.
- **Ciężar:** Klimatyzatory, zwłaszcza przenośne, mogą być ciężkie. Zachowaj ostrożność podczas ich przenoszenia, aby uniknąć urazów.
- **Wentylacja:** Nie blokuj wlotów ani wylotów powietrza urządzenia. Zapewnij odpowiednią przestrzeń dla cyrkulacji powietrza.

4. UŻYTKOWANIE

- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Obsługuj urządzenie tylko za pomocą przeznaczonych do tego przycisków lub pilota.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas, zwłaszcza jeśli w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta.
- Jeśli zauważysz nietypowe dźwięki, zapachy, dym lub inne oznaki nieprawidłowego działania, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- **Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.**
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników, benzyny ani środków ściernych.
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed ponownym podłączeniem do zasilania.
- Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia filtrów (dla klimatorów) oraz innych specyficznych czynności konserwacyjnych znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

6. PRZECHOWYWANIE

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania, oczyść i przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- W przypadku problemów z działaniem urządzenia, najpierw zapoznaj się z sekcją rozwiązywania problemów w instrukcji producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać skomplikowanych usterek. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

8. UTYLIZACJA (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - WEEE)

- Nie wyrzucaj zużytego urządzenia razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego typu odpadów.
- Klimatyzatory zawierające czynniki chłodnicze wymagają specjalistycznej procedury utylizacji. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub specjalistyczną firmą w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

9. UWAGA KOŃCOWA

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ogólne wytyczne. Zawsze należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta konkretnego modelu urządzenia i postępować zgodnie z jej zaleceniami. Producent dostarcza najbardziej aktualne i szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania danego produktu.