

Instrukcja Bezpieczeństwa - Zasilacz do laptopa / Ładowarka

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

- **Przeczytaj uważnie:** Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z całą treścią niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.
- **Zachowaj instrukcję:** Zachowaj tę instrukcję na przyszłość, aby móc do niej wrócić w razie potrzeby.
- **Przestrzegaj ostrzeżeń:** Niezastosowanie się do poniższych wskazówek i ostrzeżeń może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, uszkodzenia zasilacza, podłączonego urządzenia (laptopa) lub obrażeń ciała.

Przeznaczenie Produktu

- Ten zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do zasilania i ładowania kompatybilnych laptopów lub innych urządzeń elektronicznych, zgodnie ze specyfikacją techniczną (napięcie, natężenie prądu, typ wtyczki) podaną na tabliczce znamionowej zasilacza lub w dokumentacji produktu.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku. Nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani w warunkach wilgotnych lub mokrych.

Ogólne Ostrzeżenia i Środki Ostrożności

1. Ryzyko Porażenia Prądem:

- Podłączaj zasilacz tylko do prawidłowo zainstalowanych gniazdek sieciowych z uziemieniem, których napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Nie używaj zasilacza, jeśli jego obudowa, kabel zasilający lub wtyczki są uszkodzone, pęknięte lub noszą ślady zużycia. Natychmiast zaprzestań użytkowania i odłącz go od zasilania.
- Nigdy nie dotykaj zasilacza, kabla ani wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Chroń zasilacz przed kontaktem z wodą i innymi płynami. Nie używaj go w łazienkach, wilgotnych pomieszczeniach ani w pobliżu źródeł wody.
- Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego, ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Odłącz zasilacz od gniazdka przed czyszczeniem lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.

2. Ryzyko Pożaru i Przegrzania:

- Nie zakrywaj zasilacza podczas pracy. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół niego, aby zapobiec przegrzaniu. Nie umieszczaj go na miękkich powierzchniach (np. łóżko, sofa, dywan), które mogą blokować wentylację.
- Unikaj umieszczania zasilacza w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki) lub na materiałach łatwopalnych.
- Podczas normalnej pracy zasilacz może się nagrzewać. Jest to zjawisko normalne. Jednak jeśli staje się nadmiernie gorący w dotyku, wydziela nietypowy zapach lub dym, natychmiast odłącz go od zasilania sieciowego i podłączonego urządzenia.
- Nie przeciążaj zasilacza, podłączając do niego urządzenia o większym zapotrzebowaniu na moc niż znamionowa moc wyjściowa zasilacza.

3. Kompatybilność i Użytkowanie:

- Używaj zasilacza wyłącznie z urządzeniami (laptopami), dla których jest on przeznaczony. Sprawdź zgodność napięcia (V), natężenia prądu (A) oraz typu i polaryzacji wtyczki DC przed podłączeniem. Informacje te znajdziesz na tabliczce znamionowej zasilacza oraz urządzenia.
- Stosowanie niekompatybilnego zasilacza może prowadzić do uszkodzenia laptopa, zasilacza i stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo i stabilnie podłączona zarówno do gniazdka sieciowego, jak i do gniazda zasilania w laptopie.

4. Uszkodzenia Mechaniczne i Środowiskowe:

- Chronić zasilacz i jego kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi: upadkiem, uderzeniem, zgnieceniem, nadmiernym zginaniem (szczególnie przy wtyczkach).
- Trzymaj kabel zasilający z dala od ostrych krawędzi, gorących powierzchni i miejsc, gdzie może zostać przydeptany lub uszkodzony w inny sposób.
- Nie używaj zasilacza w ekstremalnych temperaturach (zbyt niskich lub zbyt wysokich) ani w miejscach o wysokiej wilgotności lub zapyleniu.

5. Dzieci i Osoby o Ograniczonych Zdolnościach:

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj zasilacz i jego kable poza zasięgiem dzieci.
- Użytkowanie produktu przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinno odbywać się wyłącznie pod odpowiednim nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

6. Naprawy i Modyfikacje:

- Nie próbuj samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować zasilacza. Wewnątrz znajdują się elementy pod wysokim napięciem. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. Samodzielne ingerencje grożą porażeniem prądem i utratą gwarancji.

Konserwacja i Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, zawsze odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego i od podłączonego urządzenia.
- Do czyszczenia zewnętrznej obudowy używaj wyłącznie suchej lub lekko zwilżonej, miękkiej szmatki.
- Nie używaj żadnych rozpuszczalników, środków ściernych, alkoholu ani agresywnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
- Upewnij się, że do wnętrza zasilacza nie dostała się wilgoć.

Przechowywanie

- Gdy zasilacz nie jest używany, przechowuj go w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj przechowywania w miejscach o ekstremalnych temperaturach lub wysokiej wilgotności.
- Podczas przechowywania unikaj ciasnego zwijania kabla zasilającego, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Utylizacja

- Ten produkt jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym podlegającym dyrektywie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Nie wyrzucaj zużytego zasilacza wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Zużyty sprzęt należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu prawidłowego przetworzenia i recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

Rozwiązywanie Problemów (Podstawowe Kroki)

- **Jeśli zasilacz nie ładuje laptopa:**
 1. Sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest poprawnie i pewnie włożona do działającego gniazdka elektrycznego.
 2. Sprawdź, czy wtyczka DC jest poprawnie i pewnie włożona do gniazda zasilania w laptopie.
 3. Sprawdź kabel zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń.
 4. Spróbuj podłączyć zasilacz do innego gniazdka sieciowego, aby wykluczyć problem z gniazdkiem.
- **Jeśli problem nadal występuje lub podejrzewasz awarię zasilacza (np. nadmierne grzanie, dziwne dźwięki, zapach spalenizny):** Natychmiast zaprzestań używania produktu, odłącz go od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem.

Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ogólne wskazówki bezpieczeństwa. Zawsze należy również zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta konkretnego modelu zasilacza oraz instrukcją obsługi laptopa.