

## Instrukcja Bezpieczeństwa

**Produkt:** Zestaw klawiatura (Klawiatura i potencjalnie mysz)

**Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR**

**WAŻNE!** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, a w skrajnych przypadkach do porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała.

### 1. Przeznaczenie Produktu:

- Niniejszy zestaw klawiatury jest przeznaczony do użytku jako urządzenie wejściowe do komputerów osobistych, laptopów lub innych kompatybilnych urządzeń.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń lub zagrożeń.

### 2. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa:

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi (jeśli dołączona) oraz niniejszą instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem.
- **Dzieci i osoby wymagające opieki:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie i jego akcesoria (w tym małe części jak baterie, odbiornik USB) poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia. Używanie przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- **Wilgoć i płyny:** Chronić urządzenie przed wodą, napojami i innymi płynami. Kontakt z wilgocią może spowodować zwarcie, korozję lub uszkodzenie elektroniki. Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku (np. w łazience).
- **Źródła ciepła:** Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, bezpośrednie światło słoneczne lub inne urządzenia generujące ciepło.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone (np. pęknięta obudowa, uszkodzony kabel). W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości (np. dziwny zapach, przegrzewanie się, dym), natychmiast odłącz urządzenie od zasilania/komputera i zaprzestań jego używania.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Modyfikacje:** Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji i stwarzać zagrożenie.

### 3. Bezpieczeństwo podczas Instalacji i Użytkowania:

- **Podłączanie (Modele przewodowe):** Podłączaj kabel USB tylko do odpowiedniego portu w komputerze lub hubie USB. Upewnij się, że kabel nie jest przytrzaśnięty, nadmiernie zgięty ani narażony na uszkodzenia mechaniczne. Ułóż kabel tak, aby nie stanowił ryzyka potknięcia.
- **Podłączanie (Modele bezprzewodowe):** Postępuj zgodnie z instrukcją parowania urządzenia. Upewnij się, że odbiornik USB (jeśli jest używany) jest prawidłowo włożony do portu USB.
- **Stabilna powierzchnia:** Używaj klawiatury na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przypadkowemu upadkowi.
- **Ergonomia:** Podczas długotrwałego korzystania z klawiatury dbaj o prawidłową postawę i rób regularne przerwy, aby uniknąć dolegliwości związanych z zespołem cieśni nadgarstka (RSI) lub innymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.
- **Upadki i uderzenia:** Unikaj upuszczania urządzenia lub narażania go na silne uderzenia.

### 4. Bezpieczeństwo Baterii (Jeśli Dotyczy Modeli Bezprzewodowych):

- **Typ baterii:** Używaj tylko baterii zalecanego typu i rozmiaru (np. AA, AAA). Sprawdź oznaczenia w komorze baterii lub instrukcji obsługi.
- **Polaryzacja:** Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-) w komorze baterii. Nieprawidłowe włożenie baterii może spowodować ich wyciek lub uszkodzenie urządzenia.
- **Mieszanie baterii:** Nie mieszaj starych baterii z nowymi ani baterii różnych typów (np. alkalicznych z akumulatorami NiMH).
- **Baterie jednorazowe:** Nigdy nie próbuj ładować baterii jednorazowych (alkalicznych, cynkowo-węglowych itp.). Może to prowadzić do wycieku, przegrzania lub eksplozji.
- **Akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania):** Jeśli urządzenie korzysta z wbudowanego lub wymiennego akumulatora, ładuj go tylko za pomocą

dostarczonego lub zalecanego kabla/ładowarki i zgodnie z instrukcją. Nie przetadowuj akumulatora.

- **Wyciek baterii:** Jeśli baterie wyciekną, unikaj kontaktu elektrolitu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, natychmiast przemyj skażone miejsce dużą ilością wody. Wyjmij wyciekające baterie i oczyść komorę baterii zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Przechowywanie:** Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas, aby zapobiec ich wyciekowi.
- **Dzieci:** Przechowuj baterie (zwłaszcza małe baterie pastylkowe, jeśli dotyczy) poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii jest bardzo niebezpieczne. W razie połknięcia natychmiast zasięgnij porady medycznej.
- **Ekstremalne warunki:** Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur, ognia ani wilgoci. Nie zwieraj styków baterii.

#### 5. Konserwacja i Czyszczenie:

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od komputera (modele przewodowe) lub wyłącz je (modele bezprzewodowe). Wyjmij baterie, jeśli to możliwe.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej szmatki. W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć szmatki lekko zwilżonej wodą.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych, alkoholu ani innych agresywnych chemikaliów do czyszczenia urządzenia.
- Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się wilgoć.

#### 6. Rozwiązywanie Problemów:

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź połączenie (kabel USB, odbiornik bezprzewodowy), stan naładowania lub wymień baterie.
- Zapoznaj się z sekcją rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi (jeśli dołączona).
- W przypadku utrzymujących się problemów skontaktuj się z pomocą techniczną lub sprzedawcą. Nie próbuj samodzielnych napraw.

#### 7. Utylizacja Produktu i Baterii:

- **Symbol przekreślonego kosza (WEEE):** Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

odpadami komunalnymi. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać selektywnie.

- **Utylizacja urządzenia:** Przekaż zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.
- **Utylizacja baterii:** Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych. Należy je oddać do specjalnych punktów zbiórki lub pojemników przeznaczonych na zużyte baterie, zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Pamiętaj:** Bezpieczeństwo użytkowania zależy również od Ciebie. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.