

Instrukcja Bezpieczeństwa Smartwatch

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje dotyczące Bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania smartwatcha prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń.

1. Przeznaczenie Urządzenia

- Smartwatch jest przeznaczony do użytku osobistego jako zegarek elektroniczny z dodatkowymi funkcjami (np. monitorowanie aktywności, powiadomienia).
- **OSTRZEŻENIE:** Funkcje monitorowania zdrowia (np. tętno, SpO2, EKG - jeśli dostępne) mają charakter wyłącznie informacyjny i rekreacyjny. Nie są to wyroby medyczne i nie mogą być używane do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Nie należy podejmować decyzji medycznych na podstawie danych ze smartwatcha bez konsultacji z wykwalifikowanym personelem medycznym.

2. Bezpieczeństwo Elektryczne (Bateria i Ładowanie)

- Używaj wyłącznie ładowarki i kabla dostarczonego wraz z urządzeniem lub certyfikowanych, kompatybilnych akcesoriów. Używanie niekompatybilnych akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli jest mokre, uszkodzone lub jeśli port ładowania jest zanieczyszczony.
- Unikaj ładowania w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 40°C).
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowania przez zbyt długi czas po osiągnięciu pełnego naładowania. Odłącz ładowarkę od zasilania, gdy nie jest używana.
- Wbudowana bateria litowo-jonowa/polimerowa:
 - Nie próbuj samodzielnie wymieniać ani naprawiać baterii.
 - Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zginiataj ani nie podpalaj urządzenia ani baterii.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- W przypadku zauważenia nietypowego zapachu, przegrzewania się, wycieku z baterii, deformacji obudowy lub innych niepokojących objawów, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z pomocą techniczną (jeśli dostępna) lub punktem sprzedaży.
- **RYZIKO POŻARU I POPARZENIA:** Uszkodzona bateria może stwarzać ryzyko pożaru lub poparzenia chemicznego.

3. Bezpieczeństwo Użytkowania i Środowisko Pracy

- **Temperatura:** Unikaj narażania smartwatcha na ekstremalne temperatury (bardzo niskie lub bardzo wysokie) oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Zakres temperatur pracy i przechowywania podany jest zazwyczaj w pełnej specyfikacji produktu. Przegrzanie może prowadzić do uszkodzenia lub dyskomfortu (ryzyko poparzenia skóry).
- **Wodoodporność:** Sprawdź klasę wodoodporności (np. IPXX, X ATM) swojego modelu. Nie przekraczaj dopuszczalnej głębokości zanurzenia ani czasu przebywania pod wodą. Wodoodporność może ulec zmniejszeniu z czasem lub w wyniku uszkodzenia. Unikaj kontaktu z gorącą wodą, parą wodną, mydłem, detergentami, słoną wodą i chemikaliami. Po kontakcie z wodą inną niż słodka, opłucz urządzenie czystą wodą i dokładnie osusz. Nie ładuj mokrego urządzenia.
- **Rozpraszenie Uwagi:** Korzystanie z funkcji smartwatcha podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, obsługi maszyn lub wykonywania innych czynności wymagających pełnej uwagi może być niebezpieczne. Skup się na otoczeniu i przestrzegaj obowiązujących przepisów.
- **Pole Elektromagnetyczne (EMF):** Smartwatch emituje fale radiowe (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ew. sieć komórkowa). Może to zakłócać działanie innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych).
 - Osoby z implantami medycznymi powinny skonsultować się z lekarzem i producentem implantu przed użyciem smartwatcha.
 - Zachowaj bezpieczną odległość między smartwatchem a implantem medycznym zgodnie z zaleceniami. Jeśli podejrzewasz zakłócenia, natychmiast wyłącz smartwatch.

4. Bezpieczeństwo Fizyczne i Materiałowe

- **Reakcje Skórne:** Materiały użyte w smartwatchu (obudowa, pasek) mogą u niektórych osób powodować reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry,

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

zwłaszcza przy długotrwałym kontakcie lub gdy urządzenie jest noszone zbyt ciasno. Typowe alergeny to nikiel (w częściach metalowych) lub składniki tworzyw sztucznych/silikonu.

- Utrzymuj zegarek i pasek w czystości i suchości.
- Unikaj noszenia zegarka zbyt ciasno.
- Jeśli wystąpi podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie lub inne reakcje skórne, zdejmij smartwatch i skonsultuj się z lekarzem przed ponownym użyciem.
- **Małe Części:** Urządzenie lub jego akcesoria mogą zawierać małe części, które stwarzają ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- **Pasek:** Uważaj, aby pasek zegarka nie zaplątał się podczas aktywności lub obsługi maszyn.
- **Uszkodzenia Mechaniczne:** Unikaj silnych uderzeń, upadków i zgnieceń. Uszkodzona obudowa lub pęknięty ekran mogą prowadzić do obrażeń (np. skaleczenia) lub dalszych uszkodzeń wewnętrznych. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.

5. Konserwacja i Czyszczenie

- Regularnie czyść smartwatch i pasek miękką, niestrzępiącą się szmatką. W razie potrzeby można lekko zwilżyć szmatkę czystą wodą. Dokładnie osusz urządzenie po czyszczeniu.
- Nie używaj mydła, rozpuszczalników, materiałów ściernych ani sprężonego powietrza do czyszczenia urządzenia.
- Utrzymuj port ładowania w czystości, wolny od kurzu i zanieczyszczeń.

6. Oprogramowanie

- Regularnie aktualizuj oprogramowanie smartwatcha zgodnie z zaleceniami producenta. Aktualizacje mogą zawierać ważne poprawki bezpieczeństwa i ulepszenia funkcjonalności.

7. Utylizacja

- Nie wyrzucaj zużytego smartwatcha wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Urządzenie zawiera elektronikę i baterię, które podlegają specjalnym przepisom dotyczącym utylizacji (Dyrektywa WEEE).

- Oddaj zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki elektrośmieci (ZSEE - Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) w celu bezpiecznego i ekologicznego recyklingu. Zużyte baterie mogą wymagać oddzielnej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj smartwatcha w sposób odpowiedzialny i zgodny z przeznaczeniem.